

取扱説明書

HF/VHF ALL MODE TRANSCEIVER

# IC-706 IC-706S



この無線機を使用するには、郵政省のアマチュア無 線局の免許が必要です。また、アマチュア無線以外 の通信には使用できません。

この取扱説明書は、別売品のことも記載しています ので、お読みになったあとも大切に保管してくださ い。


## はじめに

このたびは、IC-706シリーズをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

本機は、1.9~144MHz帯をフルカバーしたうえに、RTTYを含むオールモードで世界最小サイズを実現しました。さらにフロントパネルのセパレートにも対応した、HF+50+144MHz帯のオールモードトランシーバーです。

で使用の際は、この取扱説明書をよくお読みいただき、本機の性能を十分発揮していただくとともに、末長くご愛用くださいますようお願い申しあげます。

## 付属品



①ハンドマイクロホン(HM-103) ·······
②DC電源コード
IC-706 : OPC-025D
IC-706S: OPC-025B
③予備ヒューズ
IC-706 : 30A×2.4A×1
IC-706S: 10A×2,4A×1
④ACC用ケーブル付き13ピンプラグ··················
<b>⑤RTTY用キープラグ(直径 #3.5)</b>
⑥CW用キープラグ(直径 ≠6.5) ····································
●取扱説明書●操作ガイド●愛用者カード●保証書

## 目 次

設置と接続 -

	1 – 1	前面パネルの接続
	1-2	後面パネルの接続2
	1-3	セパレートによる使いかた 3
	1-4	車載時の設置と接続4
		A 車内での設置場所について 4
		■ 車載ブラケットの設置と使いかた… 4
		■ アンテナの設置と接続 5
		■ 電源の接続 6
	1-5	固定時の設置と接続7
		A 設置場所について 7
		■ アースの接地7
		■ アンテナの設置と接続 8
		■ 電源の接続8
	1-6	RTTY(FSK)の接続 ······ 9
	1-7	パケット(AFSK)の接続 ······ 10
	1-8	REMOTE(Ut-h)
		ジャックについて]]
2	各部の名	3称と機能13
	2-1	前面パネル13
	2-2	ファンクション操作部15
	2-3	側面パネル15
	2-4	ディスプレイ部16


3	基本操作	<b>作のしかた</b>	- 17
	3-1	電源の"ON/OFF"と音量調整	17
	3-2	スケルチ(SQL)と	
		受信感度(RF)の調整 ····································	18
	3-3	VFO/メモリー状態の選択	
	3-4	バンドの設定と周波数の合わせかた・	19
		A バンドの設定	19
		■ 周波数の設定	50
		■ 周波数ステップの変更	21
	3-5	モード(電波型式)の選択	55
4	モード	運用のしかた	- 23
	4-1	SSBモードの運用 ·······	53
	4-2	CW/CW-Rモードの運用····································	25
	4-3	AMモードの運用······	-27
	4-4	FM/WFMモードの運用	29
	4-5	RTTY(FSK)モードの運用	31
	4-6	パケット(AFSK)の運用	33
	4-7	レピータの運用	35
5	ファンク	フション表示について ――――	- 36
	5-1	ファンクション表示の流れ	∙36
	5-2	メインメニュー表示について	∵37
	5-3	サブメニュー表示について	38
	5-4	グラフィックメニュー表示について・	-38
	5-5	クイックセットモード表示について・・	39

## はじめに

6	受信時间	こ使用する機能41	9	スキャン	ン操作のしかた	<b>— 57</b>
	6 - 1	簡易バンドスコープ機能の使いかた…41		9 - 1	スキャン操作をする前に	57
	6-2	PIT(リット)機能の使いかた42		9-2	プログラムスキャンの操作	····57
	6-3	受信プリアンプと		9-3	プライオリティスキャンの操作	58
		アッテネーターの使いかた42		9 - 4	メモリースキャンの操作	58
	6-4	AGC(自動利得制御)の使いかた42		9 - 5	セレクトメモリースキャンの操作…	58
	6-5	ノイズブランカー機能の使いかた43	10	イニシー	ャルセットモードの使いかた ―――	
	6-6	IFフィルターの切り替えと		10-1	イニシャルセットモードの設定方法	
		IFシフト機能の使いかた43		10-2	セット項目と設定内容の	
	6-7	_		10 L	詳細について	59
	6-8	1/4(ダイヤルパルス量)			1.ビープ音の設定/2.バンドエッジ警告音の	
	0 0	機能の使いかた44			定/3.オートパワーオフ機能の設定/4.ピー	
	6-9	トーン周波数の切り替えかた45			ホールド機能の設定/5.ディスプレイの照明	
					設定/6.音声合成の発声語設定/7.音声合成	
_		ダイヤルロック機能の使いかた45			発声スピード設定/8.音声合成の発声内容	
7		こ使用する機能 46			定/9.スキャン再スタートの条件設定/10.ス	
	7-1	メーター指示の切り替えかた46			ャンスピードの設定/11.マイクUP/DNス ード設定/12.オートチューナースタート機	
	7-2	送信出力の設定46			の設定/13.PTTチューン機能の設定/14.	
	7-3	内蔵エレクトロニックキーヤーの			モパッドチャンネルの設定/15.クイックス	
		機能設定46			リット機能の設定/16.スプリットオフセッ	1
	7-4	スピーチコンプレッサー			周波数の設定/17.デュプレックスオフセッ	
		機能の使いかた47			周波数の設定/18.スプリットロック機能の	
	7-5	キャリア周波数の移動47			定/19.オプションフィルターの設定/20.RF イン機能の設定/21.CI-Vのアドレス設定	
	7-6	VOX(ボックス)機能の使いかた48			22.CI-Vのボーレート設定/23.CI-Vのト	
	7-7	スプリット(たすきがけ)			ンシーブ設定/24.CI-Vの周波数データ設	
		機能の使いかた49	11	調整につ	ついて	<b>— 63</b>
		△ スプリット運用のしかた49		11 - 1		63
		■ クイックスプリット機能について…50		11-2		
		■ 送受信周波数の同時確認50		11-3		
		■ スプリットロック機能について50		11-4		
	7-8	BK-IN(ブレークイン)機能の		11-5		
	, 0	使いかた	12		フ取り付けと操作のしかた	
		☑ セミブレークイン運用のしかた51	12	12-1		
		■ フルブレークイン運用のしかた51		12-2		
0	V エロ	-チャンネルの使いかた52			リアー102(音声合成ユニット) ········	
8				_		0/
		メモリーチャンネルについて52		12-4	CR-502	
	8-5	メモリーチャンネルの呼び出しかた…52		=	(高安定基準発振水晶ユニット)	
		▲ VFO状態で呼び出すには52			IFフィルター	68
		■ メモリー状態で呼び出すには52		15-6	アンテナチューナーの接続と	
		■ コールチャンネルを呼び出すには…53			操作のしかた	68
	8-3				▲ 接続のしかた	
	8 - 4	メモリーの書き込みかた53			■ AT-180の操作 ····································	
	8-5	プログラムスキャン用			■ AH-3の操作 ····································	
		メモリーの書き替えかた54		12-7	IC-4KL(リニアアンプ)の接続	72
	8-6	コールチャンネルの書き替えかた54	13	免許の	申請について	<b>— 73</b>
	8 - 7	メモリー内容を				
		VFO状態で使うには55	15	バンド	プランについて ――――	<del> 75</del>
	8-8	セレクト指定のしかた55			ont	
		メモリーネームの入れかた55			- 清掃について·······	
		メモパッド機能の使いかた56			ヒューズの交換	
	J 10	A メモパッドチャンネルの		16-3		76
		書き込みかた56		16-4		
		■ メモパッドチャンネルの		. •	トラブルシューティング	
		呼び出しかた56	17			
		14.0.10ついに	17	化 恰		<b>—</b> /9


## 設置と接続

## 1-1 前面パネルの接続




■モジュラー型マイクコネクターについて 前面と後面パネルにあるコネクターの接続内容 は同じです。

マイクコネクターをパネルの正面から見た図です。



ピン番号と名称	接続内容
①+8V	+8V/最大10mAの出力
@MIC U/D	周波数などUP(アップ)/DN(ダウン)の信号入力
@AF OUT	AFツマミに連動したスピーカー出力
@PTT	PTTスイッチの信号入力
©MIC E	マイクのアース
@MIC	マイクの信号入力
ØЕ	PTTスイッチのアース
@SQL S	スケルチが開いたときグランドレベルにな る

## 1-2 後面パネルの接続




## 1 設置と接続

## 1-3 セパレートによる使いかた

別売品のセパレートケーブル(3.5mタイプのOPC-581または5mタイプのOPC-587) と、前面パネル用マウントブラケット (MB-63) を使用すると、前面パネルを分離して取り付けられます。


- ①前面パネル用ロックレバーを手前に引きながら、前面パネルを右に押して本体から分離します。 (図1参照)
- ②本体の接続コネクター部に、セパレートケーブルの一端を差し込み、 ケーブルに付属のネジで固定します。 (図2参照)
- ③前面パネルの接続コネクターに、「カチッ」というまでセパレートケーブルの一端を差し込みます。 (図3参照)
- ④前面パネル用ブラケットに付属のタッピングネジ(2本)で、板バネが左側になるようにしてブラケットをしっかり固定します。 (図4参照)
- \*\*市販品のフレキシブルアームに取り付けるときは、ブラケット中央部のネジ穴を利用してください。
- ⑤前面パネル裏側の溝に、ブラケットの溝を合わせて軽く押しながら、 左にスライドして差し込みます。 (図5参照)



## 1-4 車載時の設置と接続


## △ 車内での設置場所について

**車への取り付けは、下図のような位置をおすすめします。** 安全運転に支障のない場所を選んでください。



## ■ 車載ブラケットの設置と使いかた

別売品の本体用車載ブラケット(MB-62)を利用し、ブラケットがしっかり固定される場所に取り付けます。



## 1 設置と接続

#### 1-4 車載時の設置と接続(つづき)


## ● アンテナの設置と接続

本機の性能を十分に発揮するには、整合インピーダンスが50Ωのものを 正しく調整(SWP=1.5以下)してご使用ください。

アンテナは、アンテナメーカーから数多く発売されていますが、用途や 設置スペースに合わせて選択してください。


別売品のオートアンテナチューナー(\*AT-180または\*AH-3)、AH-3用アンテナエレメント/ベース(AH-2b)を使用すると、本機の性能を十分に発揮できますのでご利用ください。

- \*AT-180はHF/50MHz帯に対応、AH-3はHF帯専用になります。
- ①後面パネルのANT 1コネクターにHFおよび50MHz帯用のアンテナ、 ANT 2コネクターに144MHz帯用のアンテナを接続します。
- ②アンテナ基台のアース側を、しっかり車のボディに接地してください。
- ③市販の車載アンテナは、同軸ケーブルが付属されていますが、できる だけ短くなるように配線してください。
- ④同軸ケーブルの引き込み部から、雨水が入らないようにご注意くださ い。



#### ●同軸ケーブルについて

同軸ケーブルの特性インピーダンスは50Ωのものをご利用ください。 同軸ケーブルは各種ありますが、できるだけ損失の少ない太いケーブル を、できるだけ短くなるように接続してください。本機との接続にはM 型同軸コネクターを使用し、確実に接続してください。



## ■ 電源の接続

電源は車のバッテリー(12V系)に、直接付属のDC電源コードで接続してください。

バッテリーに接続する前に、バッテリーの電流容量を事前にチェックし、 不足すると思われるときは対策を行ってください。

特に送信時は、エンジンをかけておくなど、バッテリーが過放電しないような配慮をしてください。

## DC電源コードの配線は、本機を接続する前に行ってください。

- ①かための針金をエンジンルームからグロメットを貫通させ、車内へ引き込みます。
- ②針金にDC電源コードをからませ、針金の先端をペンチなどで曲げ、 テープを巻いてエンジンルームへ引き出します。
- ③バッテリーまでDC電源コードを配線し、あまった分を切り落とします。
- ④DC電源コードは赤色が⊕プラス側、黒色が⊕マイナス側になっていますので、間違えないようにバッテリーの端子に取り付けます。

## ●電源接続時のご注意




24V系バッテリーの車は、そのままでは接続できません。DC-DCコンバーター(24Vを13.8Vに変換する)が必要です。


お買い上げの販売店にご相談くだ さい。



シガレットライターから電源を取っても電流容量が足りません。 また、容量が足りても、ハムの出る原因になります。

## ●車内からエンジンルームへの配線






#### ●バッテリーとの接続

市販品の圧着端子をお買い求めください。







## 1 設置と接続

## 1-5 固定時の設置と接続


## △ 設置場所について

## 本機を設置する際は、次の点にご注意ください。

- 直射日光のあたる所、高温・高湿度の所、ほこりの多い所、極端に振動が多い所への設置はさけてください。
- ●テレビやラジオの近くに設置すると、テレビやラジオからのノイズで 影響を受けたり、TVI、BCIの原因になりますので、できるだけ離し てご使用ください。


特にテレビ側が室内アンテナを使用しているときは、アンテナエレメントが本機に接近しないようにご注意ください。

- ●本機を長時間送信すると、放熱部の温度がかなり高くなります。室内などで運用する場合は、特に子供や周囲の人が放熱部に触れないようご注意願います。
  - また、本機はできるだけ風通しのよい、放熱の妨げにならない場所を 選んで、設置してください。
- ●机の上などで運用されるときは、本機下カバー側に付いているスタンドをご利用ください。



## ■ アースの接地

感電事故や他の機器からの妨害を未然に防ぐため、市販のアース棒や銅板などを地中に埋め、本機後面パネルのGND端子からできるだけ太い線で、最短距離になるように接地してください。



#### ■ アンテナの設置と接続

本機の性能を十分に発揮するには、整合インピーダンスが50Ωのものを正しく調整(SWR=1.5以下)してご使用ください。

アンテナは、送受信に極めて重要な部分です。性能の悪いアンテナでは 遠距離の局は聞こえませんし、こちらの電波も届きません。

アンテナは、アンテナメーカーから数多く発売されていますが、用途や 設置スペースに合わせて選択してください。

また、HF帯のアンテナは形状がかなり大きく、日常の点検や台風時の防風、防雨対策を完璧にされておくことが必要です。

別売品のアンテナチューナー(\*AT-180または\*AH-3)およびHFオートアンテナセレクター(\*EX-627)を使用すると、本機の性能を十分に発揮できますのでご利用ください。

\*AT-180はHF/50MHz帯に対応、AH-3はHF帯専用になります。

#### ●同軸ケーブルについて

同軸ケーブルの特性インピーダンスは50Ωのものをご利用ください。

同軸ケーブルは各種ありますが、できるだけ損失の少ない太いケーブルを、できるだけ短くなるように接続してください。本機との接続にはM型同軸コネクターを使用(塚P5)し、確実に接続してください。

#### ■電源の接続


本機の電源には、DC13.8Vに安定化された外部電源装置が必要です。 電流容量は、IC-706(100W仕様)で20A以上

IC-706S(10W仕様)で6A以上必要です。

外部DC安定化電源は、過電流保護回路付きで、電圧変動やリップルの 少ない電源をご使用ください。

別売品で小型DC電源(PS-85: DC13.8V/20A)を用意していますので ご利用ください。

※電源を接続する際には、必ず外部電源の電源スイッチが"OFF"になっていることを確認してから接続してください。




## 1-6 RTTY(FSK)の接続

RTTY (FSK) モードで運用できるTNC (Terminal Node Controller) を、下図のように接続してください。

TNCの受信トーンは2125Hz(または1615Hz)、シフト幅は170Hz(または200/425Hz)であれば使用できます。

クイックセットモード表示の(**Q2~3**)で、( )内の数値に変更(**P3**]、32)できます。

なお、接続の際には使用するTNCに添付の取扱説明書をよくお読みください。




## 1-7 パケット(AFSK)の接続


パケット(AFSK)運用に必要なTNC(Terminal Node Controller) は、下図のように接続してください。

TNCの接続は、後面パネルのACCソケットを使用します。

なお、接続の際には使用するTNCに添付の取扱説明書をよくお読みください。



#### ■ACCソケットについて



\*後面パネルの正面から 見た図です。

## ●付属ACC用ケーブル付き13ピンプラグの配線内容

①茶(8V)	❸灰(13.8∨)
②赤(GND)	⑤白(TKEY)
③橙(SEND)	⑩黒(FSKK)
④黄(BDT)	①桃(MOD)
⑤緑(BAND)	⑫水(AF)
⑤青(ALC)	⑬黄緑(SQLS)
②紫(NC)	

端子番号と名称	接続内容	規格
① 8V	外部機器のバンド切り替え用基準電 圧の出力端子	出 カ 電 圧: 8V±0.3V 出 カ 電 流: 10mA以下
© GND	アース端子	
3 SEND	本機と外部機器を連動して送信状態 にする入出力端子(送信時グランドレ ベル)	送信電圧:-0.5~+0.8V 流出電流:20mA以下
@ BDT	AT-180用データライン	
6 BAND	外部機器のバンド切り替え用出力電 圧端子	出力電圧:0~8.0∨
6 ALC	外部機器からのALC入力端子	インピーダンス:10kΩ以上 制 御 電 圧:-4~0V
Ø NC	未接続	
<b>®</b> 13.8∨	POWERキーに連動した13.8Vの出 カ端子	出力電流:1A以下
9 TKEY	AT-180用KEYライン	
® FSKK	RTTY用シフト制御入力	H レベル: 2.4V以上 L レベル: 0.6V以下 流出電流: 2mA以下
① MOD	変調回路への入力端子	インピーダンス:10kΩ 入 カ 感 度:100mV(RMS)
® AF	AFツマミに関係しない受信検波の出 力端子	インピーダンス:4.7kΩ 出力電圧:100~350mV(RMS)
® SQL S	スケルチオープン(RX表示点灯)、クロース(消灯)状態の出力端子(スケルチオープン時グランドレベル)	スケルチオーブン: 5mA流入時、0.3V以下 下 スケルチクロース: 100µA流出時、6.0V 以上

## 1 設置と接続


## 1-8 REMOTE(リモート)ジャックについて

## ■コンピューターの接続

本機にパーソナルコンピューターを接続することにより、周波数、モード、VFO A/VFO B、メモリーチャンネルなどをコントロールすることができます。

コントロールは、ICOM Communication Interface V(CI-V) によるシリアル方式で行われます。

別売品のCT-17(CI-Vレベルコンバーター)を使用することにより、 RS-232Cタイプのシリアルポートを持つパーソナルコンピューターが接続でき、外部コントロールを楽しむことができます。



- \*パーソナルコンピューターで、アイコムのトランシーバーを制御する方法は、CT-17の取扱説明書およびCI-Vシステム解説書(有料)がありますので、弊社各営業所サービス係にお問い合わせください。
- ※パーソナルコンピューターで本機をコントロールできる機能(コマンド) については、次ページをご覧ください。

### ■CI-Vのデータ設定について

CI-Vシステムを利用して外部コントロールするとき、本機のアドレス、ボーレート、トランシーブ"ON/OFF"のデータが必要になります。 これらのデータは、イニシャルセットモード(@P59、62:21~24項)ですべて設定することができます。

## ■CI-Vの基本フォーマットについて

(1)コントローラー(パソコン)→トランシーバー(IC-706/706S)

2 3 **(5) 6**  $\bigcirc$ 1 **4** 受 信 アドレス 送 信 アドレス サ ブコマンド プリアンブル データエリア・ コマンド EOM E O  $\times \mid \times$ × FD FEFE 4 8 × × × ×

②トランシーバー⇒コントローラー

1				2		3		4		5		6								$\bigcirc$	
	プリア	アンブル	V	受アド	信レス	送 アド	信レス	コマ	ンド	サコマ	ブ 'ンド				データ	エリア	,			E	ОМ
F	E	F	E	E	0	4	8	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	F	D

①プリアンブル:データのはじめに挿入する同期用のコードで、16進の"FE"を2回送出します。

②受信アドレス) IC-706/706Sの初期アドレスは"48(16進)"とし、コントローラーは"E0"としたときの例を

③送信アドレス 示しています。

④コマンド:コントロールできる機能を16進2ケタでコマンドとしています(下表参照)。

⑤サブコマンド:コマンド補足命令として16進2ケタを用います(下表参照)。

⑥データエリア:周波数データなどをセットするエリアで、データにより可変長とします。

⑦EOM :メッセージの終わりを示すコードで、16進の"FD"とします。


#### ■コマンド一覧表

コマンド	サブ	<b>b</b>	ンマンド	サブ	<b>b</b>
00	-	周波数データの転送(トランシーブ)	80	-	メモリー状態にする
01	××	モードデータの転送(トランシーブ)		××	M-CHのセット
02	_	バンドエッジ周波数の読み込み		-	*P1=0100/P2=0101/C=0102
03	-	表示周波数の読み込み	09	_	メモリーへの書き込み
04	_	表示モードの読み込み	OA	_	メモリーからVFOへの転送 
05	_	周波数データの設定	0B		メモリークリア
06	00	LSBモードの設定	OE	00	スキャンストップ
(注1)	01	USBモードの設定		01	スキャンスタート
	02		OF	00	スプリットを"OFF"にする
	03			01	スプリットを"ON"にする
	04		10	00	TSを10Hzステップにする
	05			01	TSを100Hzステップにする
	06			02	TSを1kHzステップにする
07	_	VFO状態にする		03	TSを5kHzステップにする
	00	VFO Aの設定		04	TSを9kHzステップにする
	01	VFO Bの設定		05	TSを10kHzステップにする
	ΑO	VFO A=Bの設定		06	TSを12.5kHzステップにする
	BO	VFO A-Bの設定  VFO AとBを入れ替える		07	TSを20kHzステップにする
(注1) :		ン設定は、サブコマンドに下記のコマンドを追加して"ワイ		08	TSを25kHzステップにする
	ド"また	は"ナロー"のフィルターを選べます。 フイド/"02"=ナロー		09	TSを100kHzステップにする

12

## 各部の名称と機能

## 2-1 前面パネル



●本機のキーは短く押すときと、長く押すときで機能がちがいます。 本書では、短く押す操作を"lpush"、長く押す操作を"lsec"と表示しています。


名 称	lpush(短く押す) 操作したときのはたらき	1sec(1秒以上押す) 操作したときのはたらき
①POWER(電源)キー	電源を"ON"にします。 (18 P17)	電源を"OFF"にします。 (18°P17)
②P. AMP(プリアンプ)/ ATT(アッテネーター)キー	受信プリアンプ(増幅器)の"ON/OFF"と、 アッテネーター(減衰器)"ON"時は"OFF" にします。 (18 P42)	アッテネーター(減衰器)を"ON"にします。 (IdFP42)
③前面パネル用ロックレバー	前面パネルを本体からはずして使用するとき ネルを右に押します。	きに、このレバーを手前に引きながら、前面パ (18° P3)
④TUNER(アンテナチューナー)/CALL(コールチャンネル)キー	HF/50MHz帯ではアンテナチューナー(別 売品のAT-180またはAH-3*が必要、未接 続時は無効)の"ON/OFF"(ロア69、71)、 144MHz帯ではコールチャンネルの"ON/ OFF"(ロア53)を切り替えます。 *AH-3はHF帯のみ動作します。	別売品のアンテナチューナー(AT-180接続時)の強制チューン状態になります。 (13*P69、71)
⑤PHONES (ヘッドホン) ジャック	ヘッドホンを接続するジャックで、4~16Ω また、前面パネルの裏にあるPHONES(へ) チの選択により、車載時などで外部スピーク	ッドホン)/SPEAKER(スピーカー)スイッ
<b>⑥AF(音量)ツマミ</b>	音量を調整するツマミです。	( <b>G</b> P17)
⑦RF(受信感度)/SQL(ス ケルチ)ツマミ		チを調整するツマミです。 (arP18) ソマミ、SSB/CW/RTTYモードでは受信 こ、イニシャルセットモード(arP59、62:20

<b>3 %</b>	lpush(短く押す) 操作したときのはたらき	1sec(1秒以上押す) 操作したときのはたらき								
⑤ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	受信周波数だけを微調整するPIT機能を"ON (赤色点灯)/OFF(消灯)"します。 (187P42)	RIT機能で微調整した周波数を、表示周波 数に加算してRIT機能を"OFF(消灯)"にし ます。 (137 P42)								
⑤RIT(リット)ツマミ	RITキー"ON"時に動作し、受信周波数を±1.0kHz(10Hzステップ)まで微調整します。 (ぽP42)									
⑩SHIFT(IFシフト) ツマミ	IFフィルターの通過帯域幅を15Hz(別売品のCWナローフィルター使用時は3Hz)スティブで上側または下側に移動し、近接周波数からの混信除去(187P44)をします。また、グラフィックメニュー表示(187P38)で通過帯域幅の移動するようすを見ることがきます。									
①LOCK(ロック)キー	メインダイヤルの動作を無効にするダイヤルロック機能を"ON(赤色点灯)/OFF(消灯)"します。 (ロア P45)	別売品の音声合成ユニット(UT-102)を内蔵しているときは、音声合成で周波数などを発声します。なお、発声語(英語/日本語)、速度、内容はイニシャルセットモード(GPP59、60:6~8項)で選べます。また、イニシャルセットモードを操作するときも使用します。								
⑫モジュラー型 マイクコネクター	付属品のマイクロホン(HM-103)を接続しる 別売品のモジュラー⇔8ピンマイクコネクタ スタンドマイク(SM-8またはSM-20)を使	7一変換ケーブル(OPC-589)を使用すれば、								
⑬メインダイヤル用 トルクレバー	メインダイヤルを回すときのトルク(重さ)な 上にあげると軽くなり、下にさげると重くな									
<ul><li>・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ul>	ア メモリーチャンネルを1チャンネルずつ"アップ/ダウン"します。 カイックセットモード表示(IGTP39)とイニシャルセットモード(IGTP59)のときに、セット項目を1項目ずつ"アップ/ダウン"します。									
<b>⑮メインダイヤル</b>	運用周波数を設定するダイヤルで、右に回す イニシャルセットモード、クイックセット	ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー								
<b>⑱MODE(モード)キー</b>	運用モードを切り替えます。 (図 P22) ※運用バンドにより、初期表示のモードは 異なります。 (図 P22) (図 P22) * で W P2 で W P3 で W P4 で W P4 で W P5 で W P5 で M P5 で									
①TS(チューニングステップ) キー	メインダイヤルで運用バンドを切り替える TS表示"▼"の位置により、TSセットラのか、周波数ステップを切り替える(TS表示"▼"のON/OFF)のかを選びます。									
®RX(受信)/TX(送信) 表示LED	受信または送信状態を表示します。 受信中は、スケルチが開くとPX表示LED た、送信時はTX表示LEDが赤色に点灯し	が緑色、スケルチが閉じると消灯します。ま ます。								

## 2 各部の名称と機能


## 2-2 ファンクション操作部

表示されるファンクションは、VFO/メモリー状態や 運用モードによって異なります。 詳しくは、36ページをご覧ください。




名称	lpush(短く押す) 操作したときのはたらき	Isec(1秒以上押す) 操作したときのはたらき
①MENU(メニュー)キー	ファンクションキー( F-1 ~ F-3 )に割 り当てている機能を切り替えます。	ファンクション表示リセット機能で使用し、 このキーを押しながら(POWER)を押して 電源を入れます。
©F-1~F-3(ファンクション) キー	ファンクションキーに割り当でている機能 を切り替えます。	メモリー関係など、特定の機能を実行します。
③DISP(表示切り替え) キー	3種類のメニュー表示を切り替えます。また、 クイックセットモード表示から戻るときも 使用します。	クイックセットモード表示に切り替えます。

## 2-3 側面パネル



名 称	おもしな はたしらき	
①COMP GAIN(スピーチコンプレッサー感度) ボリューム	スピーチコンプレッサー機能運用時に、コンプレションレベルを調整するボリュームです。 (18 P47)	
②BEEP(ビープ音)/SIDE T(サイドトーン)ボリューム	ビープ音とCWサイドトーンの音量を調整するボリュームです。 個別の調整はできません。 (APP26、63)	
③VOX GAIN(ボックス感度) ボリューム	VOX機能運用時に、VOX回路の感度を調整するボリュームです。 (18 P48)	
④ANTI VOX(アンチボック ス)ボリューム	VOX機能運用時に、スピーカーからの受信音で、VOX回路が誤動作しないように調整するボリュームです。 (RFP48)	



名為	表示 內 實	
①NAR(ナローフィルター) 表示	IF回路のフィルター幅を表示します。 ノーマル時は消灯、ナロー時は点灯します。	(ar P43)
②運用モード表示	運用中の電波型式(モード)を表示します。	(ar P22)
③SPLIT(スプリット)表示	スプリット機能が"ON"のときに表示します。	( <b>pr</b> P49)
④TS(チューニングステップ) 表示	指定したチューニングステップで周波数設定ができることを表示し、10またテップのときは消灯します。	は1Hzス (@FP21)
⑤周波数表示	100MHz~10Hz(1Hz表示も可能)ケタまでを表示します。 スプリット運用時は、送受信の周波数を表示します。	(BFP21) (BFP49)
⑥NB(ノイズブランカー)表示	ノイズブランカー機能が"ON"のときに表示します。	(ar P43)
⑦VOX(ボックス)表示	VOX(ボックス)機能が"ON"のときに表示します。	(arP48)
◎F-BK(ブレークイン)表示	ブレークイン機能が"ON"のときに表示します。 "BK"はセミブレークイン、"F-BK"はフルブレークインになります。	( <b>13</b> P51)
⑤COMP(スピーチ コンプレッサー)表示	スピーチコンプレッサー機能が"ON"のときに表示します。	( <b>13</b> *P47)
⑩FAGC(自動利得制御)表示	AGC回路の動作が"FAST(ファースト)"のときに表示し、"SLOW(スローは消灯します。	−)"のとき (@rP42)
⑪メーター表示	受信時はSメーターとして動作し、受信信号の強度を表示します。 送信時はメインメニュー表示の(M3)"MET(メーター)"で、3種類(Po/SWI の測定値を指示(@P46)します。また、測定最大値をホールドするピークオ 能を"ON/OFF"(@P59:4項)できます。	
<b>⑫ファンクション表示</b>	ファンクションキー((F-1)~(F-3))に割り当てている機能と、グラフィット項目などを表示します。	ックやセッ (@P36)
③VFO/MEMO状態表示	VFOまたはメモリー状態のどちらで運用しているかを表示します。 VFO状態では、VFOの"A"または"B"のどちらで運用しているかも表示	します。 (18 <b>r</b> P18)
<b>⑭メモリーチャンネル表示</b>	メモリーのチャンネル番号を表示します。	( <b>13</b> °P52)
⑮S(セレクト)表示	メモリーチャンネルを、セレクトメモリースキャンの対象として指定したと します。	きに表示 (@P58)
®BLANK(空白)表示	表示のメモリーチャンネルが空白のときに表示します。	(ar P52)

## 基本操作のしかた

## 3-1 電源の"ON/OFF"と音量調整

#### ■電源を入れる前に

本機を購入後、初めて電源を入れるときは、必ず次のことをチェックしてください。


●外部電源は正しく接続されていますか? IC-706(100W仕様): DC13.8V/20A以上 IC-706S(10W仕様): DC13.8V/6A以上

●アンテナは正しく接続されていますか?

ANT 1コネクター: HF/50MHz帯用アンテナ ANT 2コネクター: 144MHz帯用アンテナ

- ●アースは正しく接続されていますか?
- リニアアンプやアンテナチューナーなどの外部機器を使用する場合、 外部機器は正しく接続されていますか?
- ●セパレートにして運用する場合、セパレートケーブルは正しく接続されていますか?

上記を確認したのち、前面パネルのキーとツマミを下記のようにセット してください。



## ■電源を入れる

## ●購入後、初めて電源を入れるときは

UP と ON を押しながら POWER を押し、電源を入れます。 ※すべての機能データをリセットし、工場出荷時の状態に戻します。

●通常、電源を入れるときは

(POWER)を押して電源を入れます。

- ※電源投入時は、電源を切る前の状態が記憶されているので、その内容をディスプレイに表示します。
- ●電源を切るには


(POWER)を1秒以上押します。

#### ■音量を調整する

## 聞きやすい音量に調整します。

(AF)を右に回すと受信音が大きくなり、左に回すと小さくなります。

## 3-2 スケルチ(SQL)と受信感度(RF)の調整




工場出荷時は、スケルチ調整をする専用ツマミになっています。 受信感度調整もできるように、イニシャルセットモード(@P59、62:20項)で、下表のような動作に変更できます。


モード イニシャル セットモード	USB/LSB CW/RTTY	AM/FM
OFF*	SQL	SQL
ON	RF GAIN	SQL

- \*工場出荷時の状態です。
- \* 1モードで受信感度とスケル チの両方を調整することは できません。
- \*WFMモードでは、スケルチ動作はしません。

## ■スケルチの調整



## ■受信感度の調整



## 無信号時の"ザー"という雑音を消すスケルチ調整をします。

RF/SQL (SQL)を回してRX(受信)表示LEDと雑音が消え、弱い信号でスケルチが開く位置にセットします。このとき、Sメーターでスケルチレベルを表示します。

おもにFMモード運用時、またはスキャン運用時に使用すると便利です。 (RF/SQL)を時計方向に回しすぎるとスケルチレベルが深くなり、弱い信号でスケルチが開かないことがあるのでご注意ください。


### 受信時のRFゲイン(受信感度)を調整します。

通常は RF/SQL (RF)をセンター位置まで回し、最大感度で使用します。

RF/SQL をセンター位置まで回すほど受信感度が上がり(センターから右に回し切った位置までは最大感度で一定)、左に回すほど受信感度は下がります。このとき、Sメーターで感度の低下量を表示します。

強力な近接局による妨害や雑音を減少したいときに、Sメーターの振れ と同等以下の範囲で調整してください。

## 3-3 VFO/メモリー状態の選択



メインダイヤルで周波数を選んで運用するVFO状態と、あらかじめ記憶させたメモリーチャンネルで運用するメモリー状態があります。

①メインメニュー表示で(MENU)(M1)を押し、(M2)にします。

② F-3 (V/M)を押すごとに、VFO状態とメモリー状態が切り替わります。

VFO状態のときに、下記の操作で"VFO A"または"VFO B"を選べます。

"VFO A/B"は、レピータ運用(@P35)やスプリット機能(@P49)で使用します。

①メインメニュー表示で MENU (M2)を3回押し、(M1)にします。


② F-2 (A/B)を押すごとに、"VFO A"と"VFO B"が切り替わります。

※メモリー状態での使いかたは、52ページをご覧ください。

③ F-3 (A=B)を押すと、"VFO A"と"VFO B"の設定内容を同じ 内容(表示中のVFO内容に、表示していないVFO内容を合わせる)に します。


## 3 基本操作のしかた

## 3-4 バンドの設定と周波数の合わせかた



## △ バンドの設定







本機は、バンドスタッキングレジスター(バンド記憶)機能により、最後に運用した周波数、モードを各バンドごとに記憶します。

コンテストなどでバンドをチェンジするたびに、周波数やモードを元に戻さなければならないというような、わずらわしさが解消されます。バンドの初期設定値(バンドスタッキングレジスターの初期設定値)は、下表のとおりです。下表の「ゼネカバ」とは、ゼネラルカバレッジの略で受信バンドのことをいい、30kHz~146MHzまで(動作範囲:保証範囲は「定格」を参照)を連続受信できます。

- ① TS を短く押し、バンド切り替え状態にします。 このとき、10/1MHzケタの上にTS表示"▼"が点灯します。
- ② DIAL を回すか、マイクロホンの UP または DN を押してバンドを選びます。
- ※ UP または DN を押し続けると、連続動作になります。
- ③バンド設定後、TS を短く2回押してTS表示"▼"を消し、TS機能 "OFF"にします。

パン	۴	初期設定値	モード
1.9MHz帯	(注1)	1.91000MHz	CW
3.5(3.8)MHz帯		3.56000MHz	LSB
7MHz帯		7.06000MHz	LSB
10MHz帯	(注2)	10.13000MHz	CW
14MHz帯	(注2)	14.10000MHz	USB
ゼネカバ	(注3)	15.10000MHz	USB

バンド	初期設定値	モード
18MHz帯 (注1)	18.15000MHz	USB
21MHz帯	21.30000MHz	USB
24MHz帯	24.95000MHz	USB
28MHz帯	28.60000MHz	USB
50MHz帯	50.10000MHz	USB
144MHz帯	145.00000MHz	FM

- (注1) 1.9MHz帯/18MHz帯を運用するには、第3級アマチュア無線技士以上の資格が必要です。
- (注2) 10MHz帯/14MHz帯を運用するには、第2級アマチュア無線技士以上の資格が必要です。
- (注3) 受信周波数により、各アマチュアバンドの間に移動します。

## 国 周波数の設定

(1)マイクロホンによる設定




周波数を設定するときは、VFO状態(PP18)にしておきます。

付属マイクロホン(HM-103)のUP(アップ)/DN(ダウン)キーで、周波 数を設定します。

工場出荷時(TS表示"▼"消灯、ただしAM/FM/WFMモードは点灯)は、50Hzステップで周波数が変わります。なお、TS表示点灯時は、あらかじめ設定している周波数ステップ(☞次ページ)で変わります。

- ①マイクロホン上部の LOCK を"OFF"にします。
- \*\*ON"のときは、マイクロホンのUP/ONを無効にします。
- ②UPを押すと周波数がアップし、
  ONを押すとダウンします。
- ※ UP または DN を押し続けると、連続動作になります。
- ※連続動作時のスピードを遅くするように、イニシャルセットモード(Par P59、60:11項)で変更できます。

## (2)メインダイヤルによる設定



メインダイヤルで周波数を設定します。

工場出荷時(TS表示"▼"消灯、ただしAM/FM/WFMモードは点灯)は、10Hzステップで周波数が変わります。なお、TS表示点灯時は、あらかじめ設定している周波数ステップ(☞次ページ)で変わります。


- ①本機の(LOCK)を"OFF(LOCK表示LEDが消灯)"にします。
- \*LOCK表示が点灯しているときは、 DIAL を無効にします。
- ②DIALを右に回すと周波数がアップし、左に回すとダウンします。

## ■バンドエッジ警告音について

各バンドの周波数範囲(送信できる範囲の両端周波数)をすぎると、警告音"プッ"で知らせます。

警告音が鳴らなくなるように、イニシャルセットモード(12 P59:2項)で変更できます。

## ■回転トルクについて



メインダイヤルを回すときのトルク(重さ)を2段階で選べます。

● DIAL の横にあるトルクレバーを上げると軽くなり、下げると重くなります。

## ■オートTSについて

メインダイヤルを速く回したときと、ゆっくり回したときの周波数ステップを自動的に切り替えます。

●TS表示"▼"消灯時、①IAL)をゆっくり回したときは1回転あたり2kHz (10Hzステップ)で変わりますが、速く回したときは10kHz(50Hzステップ)で変わります。

## 3 基本操作のしかた


## 3-4 バンドの設定と周波数の合わせかた(つづき)

#### ■ 周波数ステップの変更

#### (1)TS機能の"ON/OFF"

#### (2)TSセットモードについて

TSセットモードの表示(10kHz ステップを選んだときの状態)



## (3)1MHzステップについて

1MHzステップ切り替え状態を表示する



## (4)ファインチューニング (1Hzステップ)について

ファインチューニング状態で点灯する



工場出荷時の周波数ステップは、マイクロホンのUP/DNキーで50Hzステップ、メインダイヤルで10Hzステップに設定していますが、下記の操作で変更できます。

TS機能"ON"時の周波数ステップは、工場出荷時のSSB/CW/AM/ PTTYモードは1kHz、FMモードは10kHz、WFMモードは25kHzに 初期設定しています。

- ① TS を短く2回押し、TS機能を"ON"にします。 このとき、1kHzケタの上にTS表示"▼"が点灯します。
- ② DIAL を回すか、マイクロホンの UP または DN を押して周波数を設定します。
- ③TS機能を"OFF"にするときは、TSを短く押してTS表示"▼"を消します。

TS機能"ON"時の周波数ステップをさらに変更したいときのモードで、

- 0.1↔1↔5↔9↔10↔12.5↔20↔25↔100(kHz)から選べます。
- ①TS機能が"ON"の状態で(TS)を1秒以上押し、TSセットモードにします。
- ②(DIAL)を回し、周波数ステップを選びます。
- ※FMモードは10kHz、WFMモードは25kHz、そのほかは1kHzに初期設定しています。また、変更した周波数ステップは、SSB/CW/RTTYは共通ステップ、そのほかはモード別に記憶します。
- ③周波数ステップを選んだあと、(TS)を押して周波数表示に戻します。

## 1MHzステップで周波数を変えます。

大幅に周波数を変えるときに使用します。

- ① TS を短く押し、バンド切り替え状態にします。 このとき、1/10MHzケタの上にTS表示"▼"が点灯します。
- ②バンド切り替え状態で「TS)を1秒以上押し、1MHzステップ切り替え状態にします。

このとき、1MHzケタの上にTS表示"▼"が点灯します。


- ③ DIAL を回すか、マイクロホンの UP または DN を押して周波数を設定します。
- ④IMHzステップ切り替え状態を"OFF"にするときは、「S)をI秒以上押し(バンド切り替え状態にし)たあと短く2回押すか、IMHzステップ切り替え状態のまま「S)を短く2回押してTS表示"▼"を消します。

## 1Hzステップで周波数を変えます。


SSBやRTTYモードなどで、クリティカルな同調が必要なときに使用 します。

- ①TS機能が"OFF(TS表示"▼"消灯)"の状態で「TSを1秒以上押し、1HZ ケタを表示します。
- ② DIAL を回して周波数を設定します。ただし、マイクロホンによる設定は、ファインチューニング時でも50Hzステップで変化します。
- ③1Hzステップを"OFF"にするときは、もう一度(TS)を1秒以上押します。

## 3-5 モード(電波型式)の選択







本機で運用できるモードは、USB/LSB(SSB)、CW/CW-R(リバース)、AM/RTTY、FM/WFM(ワイドFM)があります。

- ① MODE を短く押すごとに、運用モードが"USB"(運用バンドにより "LSB")→"CW"→"AM"→"FM"→"USB"と切り替わります。
- ※SSB以外のモードで②の操作をした場合は、次回からそのモードを表示します。
- ②運用中のモードで(MODE)を1秒以上押すごとに、"USB"→"LSB"、 "CW"→"CW-R"、"AM"→"RTTY"、"FM"→"WFM"と切り替 わります。

## ●SSBモードについて

本機は10MHz以上でUSB、10MHz未満ではLSBを自動的に設定しています。


- CW/CW-R(リバース)モードについて CW-RモードにするとBFO周波数が反転し、混信を低減できる場合 があります。
- ◆AM/RTTYモードについて オールモードTNCを接続すれば、RTTY(FSK)での運用ができます。
- ●WFM(ワイドFM)/FMモードについて ワイドFMモードも備えているので、放送の受信にも最適です。 ワイドFMモードは受信専用モードで、送信はできません。

#### ●電波を発射する前に

ハムバンドの近くには、多くの業務用無線局の周 波数があり運用されています。

これらの無線局の至近距離で電波を発射すると、 アマチュア局が電波法令を満足していても、不測 の電波障害が発生することもありますので、移動 運用の際には十分ご注意ください。

特に次の場所での運用は原則として行わないで、 必要な場合は管理者の承認を得てください。 民間航空機内、空港敷地内、新幹線車両内、業務 用無線局および中継局周辺など。



## ●電波障害について

本機は高性能スプリアス防止フィルターを使用し、 綿密な調整と検査を行っていますので、電波法令 を十分満足した質のよい電波を発射します。


もし、運用中電波障害が発生したときは、ただちに運用を中止して自局の電波が原因であるのか、 障害を受けている機器に原因があるのかを、よく 確かめたうえで、適切な対策を講じてください。 JARL(日本アマチュア無線連盟)では、アマチュ ア局の申し出により、その対策と障害防止の相談 を受けておりますので、JARLの監査指導委員ま たはJARL事務局に申し出られると、よい結果が 得られると思います。

また、JARLではアマチュア局の電波障害対策の 手引きとして『TVI・ステレオ|対策ノート』を有料 配布しておりますので、JARL事務局へお問い合 わせください。

## モード別運用のしかた

## 4-1 SSBモードの運用

#### ■受信のしかた



## ■受信時に便利な機能

- ①VFO状態でTSを短く押してバンド切り替え状態(10/1MHzケタにTS表示"▼"が点灯)にし、①IALを回して運用バンドを選びます。
- ② TS を短く押してTS機能を"ON"または"OFF"(1kHzケタにTS表示"▼"が点灯または消灯)にし、(DIAL)を回して周波数を選びます。
- ③ MODE を押し、LSBまたはUSBモードを選び(@P22)ます。
- ※アマチュア無線の場合、通常7MHz帯以下はLSB、14MHz帯以上は USBモードを使用しています。

本機ではアマチュアバンドを切り替えた場合、LSB/USBモードは 自動的に切り替えています。

- ④(AF)(音量)を回し、聞きやすい音量に調整します。
- ⑤ DIAL をゆっくり回し、目的の信号がはっきり聞こえるように調整します。このとき、信号の強さに応じてSメーターが振れます。

## ●受信プリアンプとアッテネーター機能の運用(@P42)

60MHz未満で受信信号が弱いときは受信プリアンプ、受信信号が強く て受信音がひずむときはアッテネーターを使用すると、快適な受信が できます。

②ノイズブランカー機能の運用(☞P43)

受信中にパルス性ノイズ("パリパリ…"というノイズ)が多いときに使用すると、ノイズを低減します。

❸AGC(自動利得制御)機能の運用(☞P42)

フェーディングなどで入力信号の強弱が大きくて聞きづらいようなと きに使用すると、強弱をできるだけおさえて聞きやすくします。 通常、SSBモードではスロー(工場出荷時の状態)で使用します。

**ΦIFシフト機能の運用(☞P44)** 


受信周波数に近接する混信信号があるときに使用すると、混信を除去して快適な受信ができます。

**⑤**別売品SSBフィルターの運用(PP43)


SSBワイドフィルター(FL-103:通過帯域幅2.8kHz/-6dB)またはSSBナローフィルター(FL-223:通過帯域幅1.9kHz/-6dB)の装着により、バンドの状況や目的に応じて使用するフィルターを設定できます。

※SSBフィルターを装着した場合、CWフィルターは装着できません。

## ■送信のしかた




### 送信出力の初期設定値



## マイク感度の初期設定値





#### ■送信時に便利な機能

送信する前に運用周波数を受信し、他局の通信に妨害を与えないように十分注意してください。

- ①付属のハンドマイクロホンを接続します。
- ②VFO状態で「TS)を短く押してバンド切り替え状態(10/1MHzケタに TS表示"▼"が点灯)にし、「DIAL」を回して運用バンドを選びます。
- ③ TS を短く押してTS機能を"ON"または"OFF"(1kHzケタにTS表示"▼"が点灯または消灯)にし、 OIAL を回して周波数を選びます。
- ④ MODE を押し、LSBまたはUSBモードを選び(@P22)ます。
- ※アマチュア無線の場合、通常7MHz帯以下はLSB、14MHz帯以上は USBモードを使用しています。

本機ではアマチュアバンドを切り替えた場合、LSB/USBモードは自動的に切り替えています。

- ⑤送信出力を設定(@P46)します。
  - (1) DISP を1秒以上押し、クイックセットモード表示(Q1)にします。 このときのメーター指示は、自動的に"Po"を表示します。
  - ②マイクロホンの(PTT)を押しながら(DIAL)を回し、Poメーターを 見ながら送信出力(レベルL~H)を選びます。
  - ※メインメニュー表示に戻すときは、DISPを押します。
- ⑥マイク感度を調整します。
  - (1) DISP を1秒以上押し、クイックセットモード表示にします。
  - ② MENU (Q1)またはM-CH用UP/ONを押し、(Q2)の「MIC GAIN項目」にします。

このときのメーター指示は、自動的に"ALC"を表示します。

- ③マイクロホンの(PTT)を押しながら、マイクロホンに向かって普通 に話す大きさの声で話します。
- ※マイク感度を上げすざると過大入力となり、音声がひずんで明りょう度が悪くなります。
- (5)調整後、DISP を押してメインメニュー表示に戻します。
- ⑦マイクロホンの(PTT)を押して送信します。

PTTを離すと受信に戻ります。

●スピーチコンプレッサー機能の運用(☞P47)


特にDX通信などで、相手局によく了解してもらえない場合に使用すると、送信時の平均トークパワーがあがって了解度がよくなります。

- ②VOX(ボックス)機能の運用(☞P48)
- マイクロホンからの音声で送受信を切り替えることができます。
- ❸キャリア周波数の移動(☞P47)
  お好みに応じて送信時の音質を高音、または低音側に強調できます。

## 4 モード別運用のしかた

### 4-2 CW/CW-Rモードの運用


#### ■受信のしかた



- ①VFO状態でTSを短く押してバンド切り替え状態(10/1MHzケタにTS表示"▼"が点灯)にし、DIALを回して運用バンドを選びます。
- ② TS を短く押してTS機能を"ON"または"OFF"(1kHzケタにTS表示"▼"が点灯または消灯)にし、 DIAL を回して周波数を選びます。
- ③MODE を押し、CWまたはCW-Rモードを選び(@P22)ます。
- ④(AF)(音量)を回し、聞きやすい音量に調整します。
- ⑤ DIAL をゆっくり回し、目的の信号がはっきり聞こえるように調整します。このとき、信号の強さに応じてSメーターが振れます。

#### ■CW-R(リバース)について

CW-P(リバース)モードにすると、受信のBFO(ビート)周波数が反転するので、混信を低減できる場合があります。



#### ■受信時に便利な機能

●受信プリアンプとアッテネーター機能の運用(@P42)

60MHz未満で受信信号が弱いときは受信プリアンプ、受信信号が強く て受信音がひずむときはアッテネーターを使用すると、快適な受信が できます。

②ノイズブランカー機能の運用(☞P43)

受信中にパルス性ノイズ("パリパリ…"というノイズ)が多いときに使用すると、ノイズを低減します。

❸AGC(自動利得制御)機能の運用(☞P42)

フェーディングなどで入力信号の強弱が大きくて聞きづらいようなときに使用すると、強弱をできるだけおさえて聞きやすくします。 通常、CWモードではファーストで使用します。

**❹IFシフト機能の運用(☞P44)** 

受信周波数に近接する混信信号があるときに使用すると、混信を除去して快適な受信ができます。

**⑤**CWピッチの変更(@P44)


工場出荷時の受信トーンは600Hzに設定していますが、300~900Hz(10 Hzステップ)まで変えられるので、好みにあった聞きやすい音質にできます。

⑥別売品CWフィルターの運用(☞P43)


FL-100(通過帯域幅:500Hz/-6dB)、FL-101(通過帯域幅:250Hz/-6dB)、またはFL-232(通過帯域幅:350Hz/-6dB)の装着により、バンドの状況や目的に応じて使用するフィルターを設定できます。

※CWフィルターを装着した場合、SSBフィルターは装着できません。

### ■送信のしかた




#### パドルの極性を設定する




※パドルの極性を"ud"にして、マイ クロホンのUP/DNキーを同時に 押したときは、UP(長点)動作にな ります。

#### 送信出力の初期設定値



■CWサイドトーンモニター について



■送信時に便利な機能

送信する前に運用周波数を受信し、他局の通信に妨害を与えないように 十分注意してください。

- ①電鍵またはパドルを、後面パネルのELEC-KEYジャックに接続(図) P2) し、使用するパドルの極性を設定します。
  - (1) MODE を押し、CWまたはCW-Rモードを選び(@P22)ます。
  - (2)(DISP)を1秒以上押し、クイックセットモード表示にします。
  - ③ MENU (Q1)またはM-CH用UP/ DNを押して(Q4)の「CW PADDLE項目」にし、DIALを回して使用するパドルのタイプを 選びます。

n (ノーマル)	内蔵エレクトロニックキーヤーを使用する
r (リバース)	内蔵エレクトロニックキーヤーの長短点を反転する
oFF	電鍵(ストレートキー)または外部エレクトロニックキー ヤーを使用する
ud	マイクロホンのUP/DNキーを代用する

(4)設定後、(DISP)を押してメインメニュー表示に戻します。

- ②ブレークイン機能(@P51)を設定します。
- ③VFO状態で(TS)を短く押してバンド切り替え状態(10/1MHzケタに TS表示"▼"が点灯)にし、DIALを回して運用バンドを選びます。
- ④(TS)を短く押してTS機能を"ON"または"OFF"(1kHzケタにTS表 示"▼"が点灯または消灯)にし、 DIAL を回して周波数を選びます。
- ⑤送信出力を設定(@P46)します。
  - (1) (DISP) を1秒以上押し、クイックセットモード表示(Q1)にします。 このときのメーター指示は、自動的に"Po"を表示します。
  - (2)マイクロホンの(PTT)を押しながら(DIAL)を回し、Poメーターを 見ながら送信出力(レベルL~H)を選びます。
  - ②設定後、DISPを押してメインメニュー表示に戻します。
- ⑥キーイングしたときの自局のCWサイドトーン(工場出荷時:600Hz) と、受信信号の音質が一致するように「DIAL」を回して微調整します。 これで相手局にゼロインすることができます。
- ⑦電鍵またはパドルでキーイングすると、キーイングにしたがってPoメー ターが振れ、CW波が発射されます。

電鍵のキーイングにしたがってCWサイドトーンをモニターできます。 受信状態でブレークイン機能(@P51)が"OFF"のときに、電鍵をキーイ ングしても、電波を発射しないでモニター音だけが聞こえるので、CW の練習に利用できます。

側面パネルのBEEP/SIDE Tボリュームで、CWサイドトーンの音量 を調整できます。ボリュームを右に回すと音量が大きくなり、左に回す と小さくなります。

#### ●ブレークイン機能を使用しないときは


ACCソケット(@P10)の3番ピン(SEND: 橙)と2番ピン(GND: 赤)の間に、送受信切り替えスイッチを取り付けてください。

❷内蔵エレクトロニックキーヤーの機能設定(☞P46) キーイングスピード、長短点の比率を好みに応じて設定できます。

## 4 モード別運用のしかた

## 4-3 AMモードの運用

## ■受儒のしかた



## ■受信時に便利な機能

- ①VFO状態でTSを短く押してバンド切り替え状態(10/1MHzケタにTS表示"▼"が点灯)にし、DIALを回して運用バンドを選びます。
- ②「Sを短く押してTS機能を"ON"または"OFF"(1kHzケタにTS表示"▼"が点灯または消灯)にし、

  (DIAL)を回して周波数を選びます。
- ③ MODE を押し、AMモードを選び(@P22)ます。
- ④(AF)(音量)を回し、聞きやすい音量に調整します。
- ⑤ DIAL をゆっくり回し、目的の信号がはっきり聞こえるように調整します。このとき、信号の強さに応じてSメーターが振れます。
- ※AMモードでの周波数ステップは、あらかじめlkHzステップに初期設定(オートステップ機能)していますが、(TS)を押して変更できます。

## ●受信プリアンプとアッテネーター機能の運用(PP42)

60MHz未満で受信信号が弱いときは受信プリアンプ、受信信号が強く て受信音がひずむときはアッテネーターを使用すると、快適な受信が できます。


②AGC(自動利得制御)機能の運用(GFP42)

フェーディングなどで入力信号の強弱が大きく聞きづらいようなときに使用すると、強弱をできるだけおさえて聞きやすくします。 通常、AMモードではスロー(工場出荷時の状態)で使用します。


❸AMナローフィルターの運用(☞P43)

AMナロー時のフィルターは、SSB用フィルター(2.3kHz)を使用するので、高音域が聞こえにくくなりますが、受信周波数に近接する混信信号があるときは、混信の除去に威力を発揮します。

## ■送信のしかた



#### 送信出力の初期設定値



### マイク感度の初期設定値



■送信時に便利な機能


送信する前に運用周波数を受信し、他局の通信に妨害を与えないように十分注意してください。

- ①付属のハンドマイクロホンを接続します。
- ②VFO状態ででいるを短く押してバンド切り替え状態(10/1MHzケタに TS表示"▼"が点灯)にし、OIALを回して運用バンドを選びます。
- ③ TS を短く押してTS機能を"ON"または"OFF"(1kHzケタにTS表示"▼"が点灯または消灯)にし、 DIAL を回して周波数を選びます。
- ④ MODE を押し、AMモードを選び(@P22)ます。
- ⑤送信出力を設定(PFP46)します。
  - (1) DISP を1秒以上押し、クイックセットモード表示(Q1)にします。 このときのメーター指示は、自動的に"Po"を表示します。
  - ②マイクロホンの(PTT)を押しながら(DIAL)を回し、Poメーターを 見ながら送信出力(レベルL~H)を選びます。
  - ※メインメニュー表示に戻すときは、DISPを押します。
- ⑥マイク感度を調整します。
  - (1) DISP を1秒以上押し、クイックセットモード表示にします。
  - ② MENU (Q1)またはM-CH用 UP / ON を押し、(Q2)の「MIC GAIN項目」にします。
  - (3)マイクロホンの(PTT)を押しながら、マイクロホンに向かって普通 に話す大きさの声で話します。
  - (4)交信相手に音質の明りょう度を判断してもらいながら、(DIAL) を回してマイク感度(レベル0~10)を調整します。
  - ※マイク感度を上げすぎると過変調となり、音声がひずんで明りょう 度が悪くなります。
  - (5)調整後、DISP を押してメインメニュー表示に戻します。
- ⑦マイクロホンの(PTT)を押して送信します。 (PTT)を離すと受信に戻ります。
- Chr Car Callery
- ◆VOX(ボックス)機能の運用(☞P48)マイクロホンからの音声で送受信を切り替えることができます。

## 4 モード別運用のしかた

## 4-4 FM/WFMモードの運用

#### ■受信のしかた



50/144MHz帯以外でFMモードを運用できるHF帯のアマチュアバンドは、28MHz帯に限られています。使用できる周波数帯も限られていますので、ルール(電P75)にそって運用してください。

- ①VFO状態ででいるを短く押してバンド切り替え状態(10/1MHzケタに TS表示"▼"が点灯)にし、○IALを回して運用バンドを選びます。
- ② TS を短く押してTS機能を"ON"または"OFF"(1kHzケタにTS 表示"▼"が点灯または消灯)にし、(DIAL)を回して周波数を選びます。
- ③ MODE を押し、FMモードを選び(PP22)ます。 FM放送やTV音声を受信するときは、WFMモードを選びます。
- ④(AF)(音量)を回し、聞きやすい音量に調整します。
- ⑤ DIAL をゆっくり回し、目的の信号がはっきり聞こえるように調整します。このとき、信号の強さに応じてSメーターが振れます。
- ※周波数ステップは、あらかじめFMモードで10kHzステップ、WFM モードで25kHzステップに初期設定(オートステップ機能)していますが、(TS)を押して変更できます。
- ※WFMモードでは、スケルチおよびSメーターは動作しません。

#### ■受信時に便利な機能


## ●受信プリアンプとアッテネーター機能の運用(Par P42)

60MHz未満で受信信号が弱いときは受信プリアンプ、受信信号が強く て受信音がひずむときはアッテネーターを使用すると、快適な受信が できます。


## ②FMナローフィルターの運用(№ P43)

特にバンド幅の狭い29MHzのFM周波数帯を有効利用するために、FM ナローフィルター(送信±2.5kHz/受信±4kHz)を標準装備しています。

## ■送信のしかた



#### 送信出力の初期設定値



#### マイク感度の初期設定値



#### ■送信時に便利な機能

送信する前に運用周波数を受信し、他局の通信に妨害を与えないように 十分注意してください。

- ①付属のハンドマイクロホンを接続します。
- ②VFO状態で「S)を短く押してバンド切り替え状態(10/1MHzケタに TS表示"▼"が点灯)にし、□IALを回して運用バンド(28/50または144MHz 帯)を選びます。
- ③ TS を短く押してTS機能を"ON"または"OFF"(IkHzケタにTS表示"▼"が点灯または消灯)にし、 OIAL を回して周波数を選びます。
- ④ MODE を押し、FMモードを選び(PP22)ます。※WFMモードは受信専用モードで、送信はできません。
- ⑤送信出力を設定(@P46)します。
  - (1) (DISP) を1秒以上押し、クイックセットモード表示(Q1)にします。 このときのメーター指示は、自動的に"Po"を表示します。
  - ②マイクロホンの(PTT)を押しながら(DIAL)を回し、Pロメーターを 見ながら送信出力(レベルL~H)を選びます。
  - ※メインメニュー表示に戻すときは、「DISP)を押します。
- ⑥マイク感度を調整します。
  - (1) (DISP) を1秒以上押し、クイックセットモード表示にします。
  - ② MENU (Q1)またはM-CH用 UP / DN を押し、(Q2)の「MIC GAIN項目」にします。
  - (3)マイクロホンの(PTT)を押しながら、マイクロホンに向かって普通に話す大きさの声で話します。
  - (4)交信相手に音質の明りょう度を判断してもらいながら、 DIAL を回してマイク感度(レベル0~10)を調整します。
  - ※マイク感度を上げすざると過変調となり、音声がひずんで明りょう 度が悪くなります。
  - (5)調整後、(DISP)を押してメインメニュー表示に戻します。
- ⑦マイクロホンの PTT を押して送信します。


PTTを離すと受信に戻ります。

- ●VOX(ボックス)機能の運用(☞ P48) マイクロホンからの音声で送受信を切り替えることができます。
- **②**レピータの運用(@P35)

29MHz帯のFMモードで、直接交信できない局との交信を可能にしてくれる自動無線中継局(レピータ)を利用した交信ができます。

## 4-5 RTTY(FSK)モードの運用

## ■受信のしかた



RTTYモードで運用する際は、ご使用のTNCに添付の取扱説明書も併せてご覧ください。

- ①RTTYのモードで運用できるTNCとパーソナルコンピューター、またはRTTYターミナルを接続(@P9)します。
- ②VFO状態で「TS)を短く押してバンド切り替え状態(10/1MHzケタに TS表示"▼"が点灯)にし、「DIAL」を回して運用バンドを選びます。
- ③ 「S)を短く押してTS機能を"ON"または"OFF"(IkHzケタにTS表示"▼"が点灯または消灯)にし、 DIAL)を回して周波数を選びます。 ※表示周波数は、マーク周波数を表示しています。
- ④ MODE を押し、RTTYモードを選び(@P22)ます。
- ⑤(AF)(音量)を回し、聞きやすい音量に調整します。
- ⑥ DIAL をゆっくり回し、目的のFSK信号が正しく復調されるように、 TNCのインジケーターを見ながら調整します。 このとき、信号の強さに応じてSメーターが振れます。

#### ■受信時に便利な機能

## ●受信プリアンプとアッテネーター機能の運用(@P42)

60MHz未満で受信信号が弱いときは受信プリアンプ、受信信号が強く て受信音がひずむときはアッテネーターを使用すると、快適な受信が できます。

②ノイズブランカー機能の運用(☞P43)

受信中にパルス性ノイズ("パリパリ…"というノイズ)が多いときに使用すると、ノイズを低減します。

❸AGC(自動利得制御)機能の運用(☞P42)

フェーディングなどで入力信号の強弱が大きくて聞きづらいようなときに使用すると、強弱をできるだけおさえて聞きやすくします。 通常、RTTYモードではファーストで使用します。

**4** IFシフト機能の運用(PP P44)

受信周波数に近接する混信信号があるときに使用すると、混信を除去 して快適な受信ができます。

**⑤**1/4(ダイヤルパルス量)機能の変更(☞P44)

通常、メインダイヤルを回したときは1回転あたり2kHz(10Hzステップ)で変化しますが、1/4機能を使用すると1回転あたり500Hz(10Hzステップ)になります。

### 6 RTTYトーン周波数の変更

工場出荷時のトーン周波数は2125Hzを設定していますが、1615Hzにすることもできます。

- (1)PRTTYモードで DISP を1秒以上押し、クイックセットモード表示 にします。
- ② MENU (Q1)を押し、(Q2)の「RTTY TONE項目」にします。
- ② DIAL を回し、トーン周波数を設定します。
- (4)設定後、DISP を押して周波数表示に戻します。

## **⑦**別売品RTTYフィルターの運用(☞P43)

FL-232(通過帯域幅:350Hz/-6dB)の装着により、バンドの状況や目的に応じてフィルターを設定できます。


※RTTYフィルター装着時、他のフィルターは装着できません。

RTTYトーン周波数の初期設定値

2 125

Q2 RTTY TONE


### ■送信のしかた




## RTTYシフト周波数の初期設定値



## キーイング極性を設定する



## 送信出力の初期設定値



## ■FSK運用時の表示周波数に ついて

送信する前に運用周波数を受信し、他局の通信に妨害を与えないように十分注意してください。


- ①PRTTYモードで運用できるTNCとパーソナルコンピューター、またはPRTTYターミナルを接続(@P9)し、PRTTYのシフト周波数とキーイング極性を設定します。
  - (1) MODE を押し、RTTYモードを選び(@P22)ます。
  - ② DISP を1秒以上押し、クイックセットモード表示にします。
  - (3) MENU (Q1)またはM-CH用UP/ (Q3)の「RTTY SHIFT項目」にし、 (DIAL) を回してシフト周波数(170/200/425Hz : pr P40)を選びます。
  - (4) MENU (Q3)またはM-CH用UP/ONを押して(Q4)の「RTTY KEYING項目」にし、OIALを回してキーイングの極性(GP40)を 選びます。

n (ノーマル)	キーショートでスペース周波数、キーオーブンでマーク 周波数にする
r (リバース)	ノーマル時の逆にする

- (5)設定後、(DISP)を押してメインメニュー表示に戻します。
- ②VFO状態でTSを短く押してバンド切り替え状態(10/1MHzケタにTS表示"▼"が点灯)にし、DIALを回して運用バンドを選びます。
- ③ TS を短く押してTS機能を"ON"または"OFF"(1kHzケタにTS表示"▼"が点灯または消灯)にし、 □IAL を回して周波数を選びます。
- ※表示周波数は、マーク周波数を表示しています。
- ④送信出力を設定(☞P46)します。
  - (1) (DISP) を1秒以上押し、クイックセットモード表示(Q1)にします。 このときのメーター指示は、自動的に"Po"を表示します。
  - (2)マイクロホンの(PTT)を押しながら(DIAL)を回し、Pロメーターを見ながら送信出力(レベルL~H)を選びます。
  - ②設定後、DISPを押してメインメニュー表示に戻します。
- ⑤TNCからのSEND(スタンバイ)信号で送信状態にすると、Poメーターが振れてキャリアが発射されます。 このとき、TX(送信)表示LEDが点灯します。
- ⑥パーソナルコンピューターのキーボードを操作し、FSK信号を発射します。

RTTY(FSK)モードでの表示周波数は、マーク周波数を表示しています。

● RTTY(FSK)の周波数関係図



## 4-6 パケット(AFSK)の運用


## ■AFSK運用時の表示 周波数について


AFSKでの表示周波数は、キャリアポイントを表示しています。

●パケット(AFSK)の周波数関係図


HF帯、LSBモード、2125Hz/2325Hzのトーンペア例

VHF帯、FMモード、1200Hz/2200Hzのトーンペア例





#### ■受信のしかた



パケット通信をする際は、ご使用のTNCに添付の取扱説明書も併せてご覧ください。

- ①TNCとパーソナルコンピューターを接続(@P10)します。
- ②VFO状態でTSを短く押してバンド切り替え状態(10/1MHzケタにTS表示"▼"が点灯)にし、DIALを回して運用バンドを選びます。
- ③「S)を短く押してTS機能を"ON"または"OFF"(IkHzケタにTS表示"▼"が点灯または消灯)にし、①IAL)を回して周波数を選びます。 ※表示周波数は、キャリアポイントを表示しています。
- ④ (MODE) を押し、運用モードを選び(@P22)ます。
- ※電波型式F1で運用するときはSSB(LSB/USB)モード、F2のときはFMモードを選びます。一般的にHF帯ではLSBモード、VHF帯ではFMモードが使用されています。
- ⑤ AF (音量)を回し、聞きやすい音量に調整します。
- ⑥ □IAL)をゆっくり回し、目的のAFSK信号が正しく復調されるように、 TNCのインジケーターを見ながら調整します。 このとき、信号の強さに応じてSメーターが振れます。

## ■受信時に便利な機能

## ●受信プリアンプとアッテネーター機能の運用(☞P42)

60MHZ未満で受信信号が弱いときは受信プリアンプ、受信信号が強く て受信音がひずむときはアッテネーターを使用すると、快適な受信が できます。

**2**ノイズブランカー機能の運用(図P43)


受信中にパルス性ノイズ("パリパリ…"というノイズ)が多いときに使用すると、ノイズを低減します。

❸AGC(自動利得制御)機能の運用(☞P42)

フェーディングなどで入力信号の強弱が大きくて聞きづらいようなときに使用すると、強弱をできるだけおさえて聞きやすくします。

**ΦIFシフト機能の運用(☞P44):SSBモードのみ有効** 

## ■送信のしかた



#### 送信出力の初期設定値



#### マイク感度の初期設定値





送信する前に運用周波数を受信し、他周の通信に妨害を与えないように 十分注意してください。

- ①TNCとパーソナルコンピューターを接続(@P10)します。
- ※マイクロホンから雑音を拾わないように、マイクコネクターからはずしてください。
- ②VFO状態でTSを短く押してバンド切り替え状態(10/1MHzケタにTS表示"▼"が点灯)にし、OIALを回して運用バンドを選びます。
- ③ TS を短く押してTS機能を"ON"または"OFF"(1kHzケタにTS表示"▼"が点灯または消灯)にし、 OIAL を回して周波数を選びます。
- ※表示周波数は、キャリアポイントを表示しています。
- ④ MODE を押し、運用モードを選び(@P22)ます。
- ※電波型式F1で運用するときはSSB(LSB/USB)モード、F2のときはFMモードを選びます。一般的にHF帯ではLSBモード、VHF帯ではFMモードが使用されています。
- ⑤送信出力を設定(@P46)します。
  - (1)(DISP)を1秒以上押し、クイックセットモード表示(Q1)にします。 このときのメーター指示は、自動的に"Po"を表示します。
  - ②Poメーターを見ながら DIAL を回し、送信出力(レベルL~H)を 選びます。
  - ※メインメニュー表示に戻すときは、DISPを押します。
- ⑤TNCの操作で送信状態にする(一般的にはキーボードで行う)と、Po メーターが振れてキャリアが発射されます。 このとき、TX(送信)表示LEDが点灯します。
- ⑦マイク感度を調整します。
  - (1)(DISP)を1秒以上押し、クイックセットモード表示にします。
  - ② MENU (Q1)またはM-CH用 UP / ON を押し、(Q2)の「MIC GAIN項目」にします。

このときのメーター指示は、自動的にSSBモードでは"ALC"、FMモードでは以前に使用中のメーター指示を表示します。

(3)F1(SSBモード)の場合

TNCの操作で送信しながら、ALCメーターの振れが"ALCゾーン(S1~9)"を超えないように、TNCの出力レベルを調整します。 F2(FMモード)の場合

送信信号を交信相手にモニターしてもらい、TNCに添付の取扱説明書にしたがって調整します。


- ※マイク感度を上げすぎるとTNCからの変調信号が過大入力となり、 変調がひずむのでご注意ください。
- (4)調整後、(DISP)を押してメインメニュー表示に戻します。
- ◎パーソナルコンピューターのキーボードを操作し、AFSK信号を発射します。

# 4-7 レピータの運用


#### ③まで操作した状態



#### ④を操作した状態



送信周波数の受信チェックを操作 したとき



#### ■レピータ運用時の便利な機能

レピータは直接交信できない局との交信を可能にしてくれる、FMモードの自動無線中継局です。

現在、日本国内で開局しているレビータは、29MHz帯だけで他のHF/VHFバンドにはありません。また、アクセス(起動)方式は、88.5Hzのトーン周波数を用いたトーンバースト方式で行われています。

- ※1995年8月1日現在、日本国内に設置されている29MHz帯のレビータは、 北海道斜里郡と沖縄県浦添市の2ヵ所だけです。
  - JP8YCV送信周波数: 29.650MHz/受信周波数: 29.550MHz
  - JR6YT 送信周波数:29.670MHz/受信周波数:29.570MHz
- ①VFO状態で、「S)を短く押してバンド切り替え状態(10/1MHzケタにTS表示 "▼" が点灯)にし、 □IAL を回して運用バンド(28MHz 帯)を選びます。
- ②「S)を短く押してTS機能を"ON"または"OFF"(IkHzケタにTS表示"▼"が点灯または消灯)にし、○IAL)を回してレピータの送信周波数(例:29.65000MHz)を選びます。
- ③MODEを押し、FMモードを選び(@P??)ます。
- ④メインメニュー表示の(M1)で F-1 (SPL)を1秒以上押すと、VFO Bにデュプレックスオフセット周波数(-100kHz)とFMトーン (88.5MHz)をセットした29.550MHz(レピータの受信周波数)が設定されます。このとき、ディスプレイにSPLIT表示と"-T(FMモード表示部)"が点灯します。
- ※FMトーンを解除したいときは、メインメニュー表示で(MENU) (M1)
  を3回押して(M4)にし、(F-3)(TON)を押します。
- ⑤以下、通常の送受信操作でレピータの運用ができます。
- ●送信周波数の受信チェック

レピータを運用しなくても、相手局と直接交信できないか、次の方法 でチェックできます。

受信中にメインメニュー表示の(M1)で、(F-3)(XFC)を押している間だけ、相手局の送信周波数を直接(レピータをとおさないで)受信します。

②送受信周波数の同時確認(☞P50)

グラフィックメニュー表示の(G3)で、送信周波数を常時表示できます。

工場出荷時は88.5Hzを設定していますが、67.0~254.1Hzの50波と1750Hzの中から選べるので、海外でもレピータ運用を楽しめます。1750Hzは、おもにヨーロッパでのレピータ用トーン周波数で、レピータ運用の開始と終了時にマイクロホンのPTTスイッチを押しながら、メインメニュー表示(M4)の(F-3)(TON)を押します。

- ●デュプレックスオフセット周波数の切り替え(☞P59、61:17項)工場出荷時は-100kHzを設定していますが、±4000kHz(1kHzステップ)までイニシャルセットモードで変更できます。
- **⑤**スプリットメモリーへの書き込み(☞P53)

上記で設定したレピータ周波数を、スプリットメモリー"1~99"に記憶させておくと、次回からのレピータ運用が簡単に行えます。


# ファンクション表示について

### 5-1 ファンクション表示の流れ


ファンクション表示を大きく分けると、メニュー表示とクイックセット モード表示があります。

- ●メインメニュー表示(☞ P37)
  M1~M4の4メニューあり、VFOとメモリー状態の切り替えやスプリット機能、受信機能、送信機能などを割り当てています。
- ●サブメニュー表示(☞P38) S1~S2の2メニューあり、メモリー機能やスキャン機能を割り当て ています。
- グラフィックメニュー表示(☞ P38)
  G1~G4の4メニューあり、簡易バンドスコープ機能やIFシフト、メモリーネーム機能などを割り当てています。
- ●クイックセットモード表示(☞P39) 最大Q1~Q6の6項目あり、運用モードにより送信出力やマイク感度、 VOX機能、ブレークイン機能などを割り当てています。

これらの表示は、DISPキーで切り替えます。



■表示切り替えがわからなく なったときは



ファンクション表示だけを リセットする

|M1 SPL A/B A=B|

表示を切り替えているうちに、操作がわからなくなったときは、ファン クション表示リセット機能を操作し、工場出荷時の初期表示に戻してく ださい。

設定した機能をそのまま維持し、ファンクション表示だけをリセットし ます。


- ① POWER)を押し、いったん電源を切ります。
- ② MENU を押しながら POWER を押して電源を入れなおすと、他の機能はそのままで、表示だけをメインメニュー表示の(M1)に戻します。


# 5 ファンクション表示について

# 5-2 メインメニュー表示について

メインメニュー表示には、(M1)~(M4)のメニューがあります。 MENUキーを押すごとに、メニューが(M1)→(M2)→(M3)→(M4) →(M1)と切り替わります。

ファンクションキーに割り当てている機能は、VFO/メモリー状態または運用モードにより、下表のように異なります。





状態と操作	Tank to the design	V F C	つ 状態	F 7 F 7 F 7 F 7 F 7 F 7 F 7 F 7 F 7 F 7		メモリ	一状態	
ŧ-K	MENU)	(F-I)	(F-2)	(F-3)	MENU	(F-1)	(F-2)	(F-3)
全モード	M 1	① SPL	@ A/B	3 A=B	M 1	SPL	A/B	A=B
SPL操作時	M 1	SPL	A/B	⊕ XFC	M 1	SPL	A/B	XFC
全モード	M 2	6 MW	<b>6 M</b> ≱U	Ø ∪/M	M2	MW	⊕ MCL	UZM
全モード	М3	9 NAR	₩ NB	10 MET	мз	NAR	NВ	MET
SSB/AM	M 4	10 VOX	¹® COM	10 AGC	M 4	VOX	COM	AGC
CW	M 4		15 BRK	AGC	M 4		BRK	AGC
RTTY	M 4	18 1/4		AGC	M 4	1/4		AGC
FM	M 4	VOX	COM	⊕ TON	M 4	VOX	COM	тон

それぞれの詳しい操作のしかたは、『Pの参照ページをご覧ください。

①5PL(スプリット): @P35、49、50

②A/B(VFO A/B): ☞P18、49、53

③月=日 (VFOイコライゼーション): @P18

④ XFC (送信周波数チェック): ☞ P35、49、50

⑤ 竹以 (メモリー書き込み): @P53、54

⑤ □ □ □ (メモリーデータ転送): □ P55

②リ/M(VFO/メモリー): @P18、52、53、54、55、

57、58

® MCL (メモリー消去): @P54

⑤ NAR (ナローフィルター): ☞ P43、44

⑩NB(ノイズブランカー): @P43

①MET(メーター): @P46、47、63

⑩ U Ū X (ボックス): ☞ P48

③ COM (スピーチコンプレッサー): ☞P47

14 AGC (自動利得制御): 12FP42

(15 BRK(ブレークイン): @P51


1 1 / 4 (ダイヤルパルス量): ☞ P44


① TON(FMトーン): @ P35

# 5-3 サブメニュー表示について

サブメニュー表示には、(S1)~(S2)のメニューがあります。 MENUキーを押すごとに、メニューが (S1)→(S2)→(S1)と切り 替わります。

ファンクションキーに割り当てている機能は、VFO/メモリー状態または運用モードにより、下表のように異なります。





状態と操作	V F O 状態				メモリー状態			
<b>€</b> -ド	MENU	(F-1)	(F-2)	(F-8)	MENU	(F-1)	( <b>F-2</b> )	(F-3)
全モード	S 1	① MW	@ MPW	3 MPR	S 1	MW	MPW	MPR
全モード	S 1	<b>⊕</b> 5 C N	© PRI	® U∠M	S 1	SCN	Ø SEL	UZM

それぞれの詳しい操作のしかたは、『Pの参照ページをご覧ください。

① 門景(メモリー書き込み): @P53、54

2077 : 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

③ MPR(メモリーパッド呼び出し): @P56

④ 50N(スキャン): ☞ P57、58

⑤PRI(プライオリティ): @P58


⑥リ/M(VFO/メモリー): ☞P18、52、53、54、55、


57、58

②5EL(セレクト):@P55

# 5-4 グラフィックメニュー表示について

グラフィックメニュー表示には、(G1)~(G4)のメニューがあります。 MENUキーを押すごとに、メニューが(G1) $\Rightarrow$ (G2) $\Rightarrow$ (G3) $\Rightarrow$ (G4) $\Rightarrow$ (G1)と切り替わります。





# 5 ファンクション表示について

#### 5-4 グラフィックメニュー表示について(つづき)

ファシクション名 操作キー	(MENU)	(F-1)	(F-P)	Œ	<b>-3</b> ) 🐴
BAND Scope(簡易バンドスコープ)	G 1	① 1 k	② マーカー	<b>3</b> 51	WΡ
IF SHIFT(IFシフト)	G 2	MAR		60	FF
TX freq.(送信周波数)	G 3			6	0
Memory name(メモリーネーム)	G 4			Ø	<b>a</b>
name edit(ネーム編集)	® <sup>E</sup> ×iT	9 1	⑩ カーソル	9	þ

それぞれの詳しい操作のしかたは、©Pの参照ページをご覧ください。

①1k(スイープステップ):@P41

②センターリコール: ☞P41 ③5₩F(スイープ): ☞P41

④ NAR(ナローフィルター): ☎P43、44

⑤ DFF(シフトオフ): @P44

⑥ [(XFCと同様:送信周波数チェック): 187P50

⑦ 目 (ネーム編集): 18 P55⑧ E<sub>x IT</sub> (編集終了): 18 P55

⑨ ﴿/▶(カーソル移動): ☞P55

⑩スペース: ☎P55


## 5-5 クイックセットモード表示について


クイックセットモード表示には、(Q1)~(Q4)のセット項目があります。

MENUまたはM-CH用UPキーを押すごとに、セット項目が(Q1)⇒(Q2)⇒(Q3)⇒(Q4)⇒(Q1)とアップ表示し、M-CH用DNキーを押すとセット項目をダウン表示します。また、メインダイヤルを回して設定内容を変更できます。

セット項目は、運用モードにより下表のように異なります。なお、設定途中で運用モードを切り替えると、セット項目は(Q1)に戻ります。

● クイックセットモード表示中は、MODE、DISP、MENU、POWER キーおよびメインダイヤル以外は動作しません。





キード	セット番号と項目名		初朔設定值	可支衫面
	Q1 RF POWER (送信出力)	: P24、46	Н	L~H(連続可変)
	Q2 MIC GAIN(マイク感度)	: IBF P24、27	レベル5	レベル0~10(1レベルステップ)
SSB	Q3 VOX DELAY (VOXのディレイタイム)	: rar P48	1.0秒	0.0~2.0秒 (0.1秒ステップ)
	Q4 CARRIER Frq (キャリア周波数)	: ISF P 47	0Hz	-200~+200Hz (10Hzステップ)
	Q1 RF POWER(送信出力)	: r₽26、46	Н	L~H(連続可変)
	Q2 CW PITCH (CWピッチ周波数)	: rar P44	600Hz	300~900Hz (10Hzステップ)
	Q3 BK-IN DELAY (ブレークインのディレイタイム)	: erP51	1.0秒	0.0~2.0秒 (0.1秒ステップ)
CW	Q4 CW PADDLE (パドルのタイプ)	: BFP26	ロ (ノーマル)	n(ノーマル)⇔r(リバース)⇔ oFF⇔ud(マイクロホンのアップ/ ダウンキーによる代用)
	Q5 KEY SPEED (キーイングスピード)	: ramP46	20WPM	6~60WPM
	Q6 RATIO(長短点の比率)	: re=P46	3.0ピッチ	2.8~4.5ピッチ(0.1ピッチ)
	Q1 RF POWER(送信出力)	: ☞ P28、46	Н	L~H(連続可変)
АМ	Q2 MIC GAIN(マイク感度)	: r=P28	レベル5	レベル0~10(1レベルステップ)
	Q3 V0X DELAY (VOXのディレイタイム)	: ®P48	1.0秒	0.0~2.0秒 (0.1秒ステップ)
	Q1 RF POWER(送信出力)	: r P32、46	Н	L~H(連続可変)
	Q 2 RTTY TONE (トーン周波数)	: r P31	2125Hz	2125⇔1615Hz
RTTY	Q3 RTTY SHIFT (シフト周波数)	: @P32	170Hz	170⇔200⇔425Hz
	Q4 RTTY KEYING (キーイングの極性)	: @FP32	ロ (ノーマル)	n(ノーマル)⇔r(リバース)
	Q1 RF POWER (送信出力)	: rar P30、46	Н	L~H(連続可変)
	Q2 MIC GAIN(マイク感度)	: rP30	レベル5	レベル0~10(1レベルステップ)
FM	Q3 V0X DELAY (VOXのディレイタイム)	: r P48	1.0秒	0.0~2.0秒 (0.1秒ステップ)
	Q4 FM TONE (トーン周波数)	: mar P 45	88.5Hz	67.5~254.1+1750Hz (51波)

それぞれの詳しい操作のしかたは、GTPの参照ページをご覧ください。


# 受信時に使用する機能

# 6-1 簡易バンドスコープ機能の使いかた

#### ■バンドスコープの見かた

バンドスコープとは、一定の周波数範囲内で信号が出ていないかをチェックするときに、目で見えるようにした機能です。

FMモード運用時の空き周波数を探すだけでなく、HF帯のバンドコンディションの把握にも、たいへん便利な機能です。



表示名	表示,内、容
スイープステップ表示	スイープするときの周波数ステップを表示します。 1バー(上下にのびたドット)あたり、0.5k/1k/2k/5k/10k/20kを選べます。
バンドスコープ表示	上下方向に信号の強度、左右方向に周波数幅を表示します。 信号の強度は、Sメーターレベルの"S1~S7"までを、上下方向に1~7ドットで表示し、 S7以上のときは"S7(7ドット)"として表示します。つまり、上下方向にドット数が多けれ ば多いほど、強い信号が入っていることになります。 周波数幅は、表示周波数を中心に±14ステップで表示します。
表示周波数マーカー	スイープしたあとで周波数を移動すると、バンドスコープ表示上のどこにいるかを表示し、表示範囲外に出たときは点滅します。また、周波数移動後に(F-2)(センターリコール)を押すと、元の周波数にワンタッチで戻ります。
スイープ表示	SWP表示の下に"ーーー"が点滅し、スイープ中を表示します。 スイープ中は、信号を受信してもスピーカーから音は出ません。

#### ■スイープのしかた

観測したい周波数をセットする



スイープ中の表示




スイープ中は点滅表示する一

VFO状態でも、メモリー状態でも表示周波数付近の使用状況を観測できます。

- ①メインメニュー表示で DISP を短く2回押し、グラフィックメニュー表示の(G1)にします。
- ②バンドスコープで観測したい周波数をセットします。
- ③(F-1)(1k)を何回か押し、スイープステップを選びます。
- ※スイープステップを切り替えるごとに1回スイープし、信号の有無をグラフで表示します。
- ※スイープ中は、スイープ表示の下に"ーーー"が点滅し、その間スピーカーから音は出ません。
- ※信号を観測する際にノイズの多い場合は、受信プリアンプ"OFF"、アッテネーター"ON"にするなどして、信号の入力レベルを下げると見やすくなります。
- ④ DIAL を回して信号の出ている周波数に移り、その周波数で交信したいときは、そのまま通常の交信をしてください。 元の周波数に戻りたいときは、(F-2)(センターリコール)を押します。
- ⑤受信中、選択しているスイープステップで最新のバンド状況を知りたいときは、 F-3 (SWP)を押してください。 押すごとにスイープを"スタート/ストップ"し、スイープ中は"ストップ"をかけるまで連続スイープします。


# 6-2 RIT(リット)機能の使いかた



交信中に相手局の周波数がズレた場合や少し離れた周波数で呼ばれた場合などに、送信周波数を変えないで受信周波数だけを微調整できます。 日ITで微調整できる範囲は、±1.0kHz(10Hzステップ)です。

- ① RIT を押してRIT機能を"ON"にすると、キーボタンのLEDが点 灯します。
- ② RIT を回して受信周波数を調整し、相手局の送信周波数に合わせます。
- ③交信が終われば、「RIT」を押してRIT機能を"OFF"にします。
- ④微調整した受信周波数を加算したいときは、「RIT」を1秒以上押します。 表示周波数に受信周波数を加算し、RIT機能を"OFF"にします。


# 6-3 受信プリアンプとアッテネーターの使いかた



受信プリアンプは、弱い信号を受信したときに増幅して聞きやすくします。また、アッテネーター(減衰器)は、強い信号を受信したときに減衰(約20dB)して受信音のひずみを低減します。

60MHz未満で効果を発揮します。

- P. AMP/ATT (P. AMP)を短く押すごとに、受信プリアンプを"ON/OFF"します。
  - "ON"のときは、キーボタンのLEDが緑色に点灯します。
- (P. AMP/ATT) (ATT)を長く押すとアッテネーターを"ON"、短く押すと"OFF"になります。
  - "ON"のときは、キーボタンのLEDが赤色に点灯します。



# 6-4 AGC(自動利得制御)の使いかた



FM以外のモードで受信しているときに、AGC回路の動作を切り替えて使用できます。

SLOW (FAGC消灯)	SSB(USB/LSB)やAMモードを受信する場合に使用し、信号を聞きやすくする
FAST (FAGC点灯)	CWやRTTYモードなどを受信する場合と、メインダイヤルを早く回して選局する場合に使用し、信号が無くなったときの感度復帰が速くなる

- ①メインメニュー表示で(MENU)(M1)を3回押し、(M4)にします。
- ② F-3 (AGC)を押すごとに、AGC回路の動作を"FAST(ファースト)"と"SLOW(スロー)"を切り替えます。
  - "ファースト"のときは、ディスプレイにFAGC表示が点灯します。

# 6 受信時に使用する機能

# 6-5 ノイズブランカー機能の使いかた



AM/FM以外のモードで受信しているときに、自動車のイグニッションノイズのような、パルス性ノイズが多いときに使用します。

①メインメニュー表示で(MENU)(M1)を2回押し、(M3)にします。

② F-2 (NB)を押すごとに、ノイズブランカー機能を"ON/OFF"します。

"ON"のときは、ディスプレイにNB表示が点灯します。

### 6-6 IFフィルターの切り替えとIFシフト機能の使いかた

■IFフィルターについて

受信回路のフィルターは、工場出荷時の状態でAM/FM\*モードを切り替えることができます。また、別売品として、CWナローフィルターを2種類、SSBナローおよびワイドフィルター、RTTY/CWナローフィルターを用意しています。

\*FMモードは送受信用フィルターで、FMナロー運用に使用します。

モード	(F-I)(NAR)	フィルター	通過帯域幅特性
SSB	ノーマル	FL-30	2.3kHz/-6dB
[ CW ]	ナロー*	FL-223	1.9kHz/-6dB
[RTTY]	ワイド*	FL-103	2.8kHz/-6dB
	ノーマル	FL-30	2.3kHz/-6dB
CW	ナロー*	FL-100	500Hz/-6dB
(RTTY)	ナロー*	FL-232	350Hz/-6dB
	ナロー*	FL-101	250Hz/-6dB
0.04	ノーマル	FL-116	6kHz/-6dB
AM	ナロー	FL-30	2.3kHz/-6dB
	ノーマル	SFPC455E	15kHz/-6dB
FM	ナロー	FL-94	8kHz/-6dB

\*は別売品のフィルターが必要です。いずれか1フィルターだけ装着できます。 SSBまたはCWフィルターを装着したときに、〔 〕内の表示モードも通過帯域幅が変化 します。

別売品のフィルターの取り付けかたは、67ページをご覧ください。また、フィルター取り付け時は、イニシャルセットモード(GPP59、62:19項)で、フィルターの設定操作が必要です。

- ①メインメニュー表示で MENU (M1)を押し、(M3)にします。
- ※グラフィックメニュー表示の(G2:IF SHIFTファンクション)でも 操作できます。次項の「IFシフト機能について」をご覧ください。
- ② F-1 (NAR)を押すごとに、ノーマル状態とナロー状態が切り替わります。
  - ナロー状態のときは、ディスプレイにNAR表示が点灯します。
- ※SSB用ワイドフィルターを使用しているときのSSB、CW、RTTY モードは、「F-1」(NAR)の機能が(WID)に変わります。 ワイド状態のときは、WFMモード表示の"W"だけが点灯します。





# ■IFシフト機能について






IFシフト機能とは、AM/FM以外のモードでIFフィルターの通過帯域幅を上側または下側に移動し、近接波からの混信を除去する機能です。

IFフィルターの通過帯域幅が移動するようすを、グラフィックメニュー表示で見ながら調整できます。

移動するようすを見なくてもよい(受信音だけで確認する)場合は、③だけを操作してください。

- ①メインメニュー表示で DISP を短く2回押し、グラフィックメニュー表示の(G1)にします。
- ② MENU (G1)を押し、(G2)の「IF SHIFTファンクション」にします。
- ③ SHIFT を回し、受信周波数に近接する混信信号が減少するように通過帯域幅を移動します。



- ④ F-3 (OFF)を押している間、移動した通過帯域幅をゼロに戻し、 混信信号がなくなったかを確認できます。
- ⑤ F-1 (NAR)を押すごとに、ノーマル状態とナロー状態が切り替わります。

ナロー状態のときは、ディスプレイにNAR表示が点灯します。

# 6-7 CWピッチ周波数の変更

CWの受信トーンと、送信時のサイドトーンモニター(©P26)のピッチ 周波数を、お好みに合わせて変更できます。

工場出荷時は600Hzに設定していますが、 $300\sim900$ Hz(10Hzステップ) の範囲で変更できます。

- ①CWモードで①ISPを1秒以上押し、クイックセットモード表示にしま
- ② MENU (Q1)またはM-CH用 UP / ON を押し、(Q2)の「CW PIT CH項目」にします。
- ③ DIAL を回し、お好みのCWピッチ周波数を設定します。
- ④設定後、DISPを押して周波数表示に戻します。



# 6-8 1/4(ダイヤルパルス量)機能の使いかた



RTTYモードでメインダイヤルを回したときに、1回転あたり500Hz(通常は2kHz)にし、クリティカルな同調を最大限に引き出す機能です。
①メインメニュー表示で(MENU)(M1)を3回押し、(M4)にします。

② F-1 (1/4)を押すごとに、1/4機能が"ON/OFF"します。 "ON"のときは、1/4表示の下に"---"が点滅表示します。

# 6 受信時に使用する機能

## 6-9 トーン周波数の切り替えかた

レビータ運用時のトーン周波数(工場出荷時)は88.5Hzを初期設定していますが、67.0~254.1Hzの50波と1750Hzの中から選べます。

- ①FMモードで DISP を1秒以上押し、クイックセットモード表示にします。
- ② MENU (Q1)またはM-CH用 UP / DN を押し、(Q4)の「FM TONE項目」にします。
- ③ DIAL を回してトーン周波数を選び、 DISP を押してメインメニュー表示に戻します。
- ●トーン周波数一覧表(単位:Hz)

67.0	85.4	107.2	136.5	165.5	186.2	210.7	254.1
69.3	88.5	110.9	141.3	167.9	189.9	218.1	1750*
71.9	91.5	114.8	146.2	171.3	192.8	225.7	
74.4	94.8	118.8	151.4	173.8	196.6	229.1	
77.0	97.4	123.0	156.7	177.3	199.5	233.6	
79.7	100.0	127.3	159.8	179.9	203.5	241.8	
82.5	103.5	131.8	162.2	183.5	206.5	250.3	


\*1750Hzはヨーロッパでのレビータ用トーンエンコーダーです。

# トーン周波数の初期設定値

*88.*5

Q4 FM TONE

# 6-10 ダイヤルロック機能の使いかた



ロック表示しLOCK

LED

ロック中は無効になる

不用意にメインダイヤルに触れても、周波数が変わらないようにする機能です。

- (LOCK) を短く押すごとに、ダイヤルロック機能を"ON/OFF"します。
- "ON"のときは、ロック表示LEDが点灯して DIAL が無効になります。 ※クイックセットモード表示のときは動作しないので、周波数表示に戻して操作してください。

# 送信時に使用する機能

# 7-1 メーター指示の切り替えかた

受信時はSメーター\*として動作し、受信した信号の強度を表示します。 また、送信時は3種類(Po/SWR/ALC)の測定値を指示します。

\*WFMモードでは動作しません。

Po	送信出力の相対レベルを指示する
SWR	アンテナの整合状態を表すSWR値を指示する
ALC	オートレベルコントロール回路の入力レベルを表示する *SSB運用時は、ALCゾーン(S1~9)を超えないように監視してください。

- ①メインメニュー表示で(MENU)(M1)を2回押し、(M3)にします。
- ② F-3 (MET)を押すごとに、"Po"→"SWR"→"ALC"→"Po"とメーター指示が切り替わります。

# 

#### 7-2 送信出力の設定

送信出力の初期設定値

# 交信相手との距離に応じ、送信出力を設定します。

モードやバンド、移動運用時の出力制限(上限50W:☞P63)などにより、 送信出力は異なるのでご注意ください。

- ① DISPを1秒以上押し、クイックセットモード表示にします。
- ②(Q1)の「RF POWER項目」でマイクロホンの「PTT」を押しながら □IALを回し、Poメーターを見ながら送信出力(L~Hまでを連続可変)を設定します。
- ※ PTT を押さなくても DIAL を回すだけで、実際の出力は変化しています。
- ③設定後、DISPを押してメインメニュー表示に戻します。

USB	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
038	
	1_1
	7
1	
S1 3 5 7 9 20	0 40 60dB
Po 5	10
Q1 RF	POWER
MT ML	LOMER

バンド	1.9~28MHz#		50MHz幣		144MHz帯	
±−K	SSB/CW/RTTY/FM	AM	SSB/CW/RTTY/FM	АМ	SSB/CW/RTTY/FM	AM
IC-706	5~100W	2~40W	2.5~50W	1~20W		
IC-706S	0.5~10W	0.2~4W	0.5~10W	0.2~4W	1~10W	1~4W

## 7-3 内蔵エレクトロニックキーヤーの機能設定

キーイングスピードの初期設定値

20

Q5 KEY SPEED

後面パネルのELEC-KEYジャックにパドルを接続するだけで、内蔵の エレクトロニックキーヤーを使用できます。

工場出荷時のキーイングスピードは20WPM、長短点比率は3.0:1に設定していますが、好みに応じて変更できます。

- ① DISP を1秒以上押し、クイックセットモード表示にします。
- ② MENU (Q1)またはM-CH用 UP / DN を押して(Q5)の「KEY SPEED項目」にし、 DIAL を回してキーイングスピード(6~60WPM) を選びます。
- ③ MENU (Q5)を1回押して(Q6)の「RATIO項目」にし、DIALを回して長短点の比率(2.8:1~4.5:1)を選びます。
- ④設定後、 DISP を押してメインメニュー表示に戻します。

#### 長短点比率の初期設定値

Q6

cw 3.0

RATIO

# 7 送信時に使用する機能


# 7-4 スピーチコンプレッサー機能の使いかた



#### マイク感度の初期設定値







SSBモード送信時の平均トークパワーを大きくする、ひずみの少ないスピーチコンプレッサー回路を内蔵しています。

特にDX通信などで、相手局側での了解度が悪い場合に使用すると効果を 発揮します。

- ①メインメニュー表示で(MENU)(M1)を3回押し、(M4)にします。
- ② F-2 (COM)を押すごとに、スピーチコンプレッサー機能を"ON/OFF"します。

"ON"のときは、ディスプレイにCOMP表示が点灯します。

- ③マイク感度の設定レベル("2~5"以内)を確認し、コンプレッサーレベルを調整します。
  - (1) DISP を1秒以上押し、クイックセットモード表示にします。
  - ② MENU (Q1)またはM-CH用 UP / DN を押し、(Q2)の「MIC GAIN項目」にします。

このときのメーター指示は、自動的に"ALC"を表示します。

- ③マイクロホンの(PTT)を押しながら、マイクロホンに向かって普通に話す大きさの声で話し、音声のピークでALCメーターの振れが"ALC ゾーン(S1~9)"を超えないように、本体側面の(COMP GAIN)を回してコンプレッサーレベルを調整します。
- ※音声によってALCメーターの振れが"ALCゾーン"を超えるときは、 過大入力によるひずみで了解度が悪くなる場合があるのでご注意く ださい。

(4)調整後、 DISP を押してメインメニュー表示に戻します。

# 7-5 キャリア周波数の移動

キャリア周波数の初期設定値





お好みに応じて、SSBモードでの送信音質を変えることができます。 特にスピーチコンプレッサー機能を使用したときに発生する、送信音質 の悪化を補正してクリアな送信を保ちます。

キャリア周波数は、-200~+200Hz(10Hzステップ)の範囲で移動できます。+方向に移動すると高音が強調され、-方向に移動すると低音が強調されます。

- ①SSBモードで DISP を1秒以上押し、クイックセットモード表示にします。
- ② MENU (Q1) またはM-CH用 UP / ON を押し、(Q4) の「CARRIER Fra項目」にします。
- ③ DIAL を回し、お好みのキャリア周波数を設定します。
- ④設定後、 DISP を押してメインメニュー表示に戻します。

# 7-6 VOX(ボックス)機能の使いかた





**IVOX GAIN** (ボックス感度)の調整



**■VOX DELAY** (ディレイタイム)の調整

ディレイタイムの初期設定値



■ANTI VOX (アンチボックス)の調整



SSB/AM/FMモード運用時、マイクロホンからの音声で送受信を自動 的に切り替える機能で、コンテスト時などに使用すると便利です。 VOX機能を操作する前に、各キーやボリュームを次のようにセットして ください。

● V □ X機能を"□ N"にする

(1)メインメニュー表示で(MENU)(M1)を3回押し、(M4)にします。 ②(F-1)(VOX)を押すごとに、VOX機能を"ON/OFF"します。 "ON"のときは、ディスプレイにVOX表示が点灯します。

- ●本体側面のVOX GAINボリュームを左いっぱいに回し切る
- ●本体側面のANTI VOXボリュームを左いっぱいに回し切る

### VOX回路の感度を調整します。

マイクロホンに向かって普通に話す大きさの声で話しながら、VOX GAIN をゆっくり右方向に回し、送信状態に切り替わる位置にセットします。

※ (VOX GAIN)を右方向に回しすぎると、音声以外の雑音で誤動作する のでご注意ください。

送信状態から受信状態に切り替わるまでの復帰時間を調整します。

- ① (DISP) を1秒以上押し、クイックセットモード表示にします。
- ② MENU (Q1)またはM-CH用UP/ ONを押し、(Q3)の「VOX DELAY項目」にします。
- ③マイクロホンの(PTT)を押しながら、マイクロホンに向かって通常の 会話スピードで話しながら、会話の途中で受信状態に切り替わらない ように、(DIAL)をゆっくり回してディレイタイムを調整します。
- ④調整後、(DISP)を押してメインメニュー表示に戻します。

スピーカーから出る受信音で、送信状態にならないように調整します。 聞きやすい音量で受信しているときに、スピーカーからの受信音でVOX 回路が誤動作しないように、 ANTI VOX を右方向にゆっくり回して調 整します。


# 7 送信時に使用する機能

#### フーフ スプリット(たすきがけ)機能の使いかた

#### △ スプリット運用のしかた

VFO AとVFO Bにそれぞれ異なった周波数を設定し、異なった周波数で送受信することをスプリット(たすきがけ)運用といいます。 DXペディションなどで行われるスプリット運用に便利です。 スプリット運用は、同一バンド内の周波数で行ってください。 同一バンドでないときは、受信はできますが送信はできません。

《例》VFO AにLSB 7.06200MHz(受信周波数)、VFO BにLSB 7.03000MHz(送信周波数)でスプリット運用する場合



#### ③まで操作した状態



④を操作して (F-3) (XFC)を押している状態



①メインメニュー表示の(M1)で (F-2) (A/B)を押し、"VFO A"を 選びます。

②モードをLSB、周波数を7.06200MHzにセットします。

- ③メインメニュー表示の(M1)で(F-I)(SPL)を短く押し、スプリット機能を"ON(SPLIT表示点灯)"にします。
- ※スプリット機能を"OFF"にするときも、同じ操作をしてください。
- ④"VFO B"にモードLSB、周波数を7.03000MHzにセットします。 周波数の設定方法には、次の2とおりがあります。
  - (1)メインメニュー表示の(M1)で (F-3) (XFC)を押しながら (DIAL) を回し、周波数をセットする
    - ※ F-3 (XFC)を押している間は、バンドとモードの切り替えもできます。
    - ※ F-3 (XFC)を押している間は、表示していないVFO(送信周 波数)を受信します。
  - ②次項のクイックスプリット機能を利用してセットする
    - \*\*スプリットオフセット周波数を設定しておけば、より速く送信周 波数を設定できます。
- ⑤以上の操作でスプリット運用の準備は完了です。 表示中のVFO(VFO AまたはB)が受信周波数、表示していないVFO が送信周波数になるので、送信すると送信周波数を表示し、受信に戻 すと受信周波数を表示します。

# 目 クイックスプリット機能 について



# ■スプリットオフセット周波数 の設定

-32kHzのオフセット周波数 設定例



#### ■ 送受信周波数の同時確認



\*\*スプリット運用以外で③~④を 操作しても、受信周波数と送信 周波数は同時に変化します。

#### ■ スプリットロック機能について

スプリットロック機能を"ON"に した状態

רם 18 SPLIT LOCK クイックスプリット機能とは、スプリット機能を"ON(SPLIT表示点灯)" にすると同時に、表示していないVFO(AまたはB)のモードと周波数も設定する機能です。

クイックスプリット機能の設定は、工場出荷時"ON"にしていますが、イニシャルセットモード(@P59、61:15項)で"OFF"にできます。

- ①メインメニュー表示の(M1)で「F-1 (SPL)を1秒以上押し、クイックスプリット機能を"ON(SPLIT表示点灯)"にします。 このとき、表示中のVFOに設定した内容(例: LSB 7.06200MHz) と同じ内容を、表示していないVFOにも設定します。
- ② F-3 (XFC)を押しながら DIAL を回し、周波数を(例:7.03000MHz) にセットします。
  - ※ F-3 (XFC)を押している間、表示していないVFO(送信周波数)を受信します。

FM/WFM以外のモードでクイックスプリット機能操作時、表示していないVFOに設定する周波数は、あらかじめ±4000kHz(1kHzステップ)までのオフセット周波数を設定できます。

スプリット運用時によく使用するシフト幅を設定しておけば、ワンタッチで周波数設定を完了し、交信に移れます。

- ①あらかじめイニシャルセットモード(@P59、61:16項)で、スプリットオフセット周波数(例:-32kHz)を設定します。
- ②メインメニュー表示の(M1)で「F-1 (SPL)を1秒以上押し、クイックスプリット機能を"ON(SPLIT表示点灯)"にします。 このとき、表示中のVFOに設定した内容(例: LSB 7.06200MHz)から、設定したスプリットオフセット周波数(例: -32kHz)だけシフトした内容を、表示していないVFOに設定します。

スプリット運用時、受信周波数と送信周波数を同時に確認しながら周波 数設定ができます。

- ①メインメニュー表示で DISP を短く2回押し、グラフィックメニュー表示にします。
- ② MENU (G1)を2回押し、(G3)の「TX freq. ファンクション」にします。

このときの周波数表示は、上側が受信周波数、下側が送信周波数です。

- ③受信周波数を動かしたいときは、そのまま DIAL を回すと受信周波数 だけが変化します。
- ④送信周波数を動かしたいときは、F-3 (■: XFC)を押しながら DIAL を回すと、送信周波数だけが変化します。

ダイヤルロック中でも受信周波数を固定したまま、送信周波数だけを動かせるようにするスプリットロック機能を設定できます。

スプリットロック機能の設定は、工場出荷時"OFF"にしていますが、イニシャルセットモード(@P59、61:18項)で"ON"にできます。

- ①スプリット運用中に(LOCK)を短く押し、ダイヤルロック機能を"ON" にします。
- ②メインメニュー表示の(M1)で F-3 (XFC)を押しながら DIAL を 回すと、送信周波数だけが変化します。

# 7 送信時に使用する機能

#### 7-8 BK-IN(ブレークイン)機能の運用

CWモード運用時、電鍵の操作にしたがって自動的に送信/受信を切り替 えることができます。

本機のブレークイン運用には、セミブレークインとフルブレークインの 2種類があります。


# △ セミブレークイン運用のしかた



#### ディレイタイムの初期設定値



#### キーイングスピードの初期設定値



#### ② フルブレークイン運用のしかた



#### キーイングスピードの初期設定値



# 電鍵を押すと自動的に送信状態となり、電鍵を離しても一定時間送信状 態を保持します。

- ①雷鍵、またはエレクトロニックキーヤーのパドルを、後面パネルの ELEC-KEYジャックに差し込みます。
- ②CWモードで、セミブレークイン機能を"ON"にします。
  - (1)メインメニュー表示で(MENU)(M1)を3回押し、(M4)にします。
  - (2)(F-2)(BRK)を押すごとに、セミブレークイン機能"ON"⇒フル ブレークイン機能"ON"⇒ブレークイン機能"OFF"と切り替わりま

セミブレークイン機能"ON"のときは、ディスプレイにBK表示が点 灯します。

- ③送信から受信へ戻るときのディレイタイム(復帰時間)を調整します。
  - (1) DISP を1秒以上押し、クイックセットモード表示にします。
  - ② MENU (Q1)またはM-CH用UP/ONを押し、(Q3)の「BK-IN DELAY項目」にします。
  - (3)電鍵を操作しながら(DIAL)を回し、ディレイタイムを調整します。
- ④パドルの場合は、キーイングスピードを調整します。
  - (1) (DISP) を1秒以上押し、クイックセットモード表示にします。
  - ② MENU (Q1)またはM-CH用 UP/ONを押し、(Q5)の「KEY SPEED項目」にします。
  - (3)パドルを操作しながら(DIAL)を回してキーイングスピードを調整し、 DISP を押してメインメニュー表示に戻します。

# 電鍵の操作にしたがって瞬時に送受信が切り替わり、キーイング中でも 信号を受信することができます。

- ①電鍵、またはエレクトロニックキーヤーのパドルを、後面パネルの ELEC-KEYジャックに差し込みます。
- ②CWモードで、フルブレークイン機能を"ON"にします。
  - (1)メインメニュー表示で(MENU)(M1)を3回押し、(M4)にします。
  - (2)(F-2)(BRK)を押すごとに、セミブレークイン機能"ON"⇒フル ブレークイン機能"ON"➡ブレークイン機能"OFF"と切り替わりま す。

フルブレークイン機能"ON"のときは、ディスプレイにF-BK表示 が点灯します。

- ③電鍵を操作すると自動的に送受信が切り替わり、キーイング中でも信 号を受信できます。
- ④パドルの場合は、キーイングスピードを調整します。
  - (1) DISP を1秒以上押し、クイックセットモード表示にします。
  - ②(MENU)(Q1)またはM-CH用(UP)/(DN)を押し、(Q5)の「KEY SPEED項目」にします。
  - (3)パドルを操作しながら DIAL を回してキーイングスピードを調整し、 (DISP)を押してメインメニュー表示に戻します。

# メモリーチャンネルの使いかた

# 8-1 メモリーチャンネルについて

メモリーチャンネル(以下、M-CHと略記します)は、"1~99"まで99チャン ネルと、"P1/P2"のプログラムスキャン用M-CH、"C"のコールチャンネ ルがあります。

本機はメモリー状態においても、VFO状態と同様にメインダイヤルで周 波数を動かすこともできます。ただし、M-CHを切り替えて戻したとき はメモリー内容に戻ります。


各メモリーチャンネルの用途は下記のようになっています。

м-сн	
1~99	通常のM-CHとして使用するスプリットメモリーです。 周波数、モード、VFO A/Bの内容、FMトーンの"ON/OFF" とトーン周波数、スプリット状態も記憶します。
P1/P2	プログラムスキャン用のM-CHとして使用するシンプレックスメモリーです。 スキャンの上限および下限周波数を記憶します。
C	144MHz帯に決められた呼び出し周波数を記憶するコールチャンネルです。 また、1〜99チャンネルと同様の内容を記憶できるスプリットメモリーになっているので、通常のM-CHとしても使用できます。

## 8-2 メモリーチャンネルの呼び出しかた

#### ☑ VFO状態で呼び出すには

空きチャンネルはBLANK表示が点灯する



メモリーしているチャンネルは BLANK表示が消灯する



メモリー状態にしたときの表示



# ■ メモリー状態で呼び出すには

VFO状態でM-CHを切り替えたあと、メモリー状態にする方法です。

- ①VFO状態にして、呼び出したいM-CHの番号をセットします。
  - (1)メインメニュー表示で(MENU)(M1)を押し、(M2)にします。
  - ② F-3 (V/M)を押し、VFO状態にします。
  - ③M-CH用 UP または ON を押し、呼び出したいM-CHの番号をセッ トします。
  - ※1回押すごとに1CHずつアップまたはダウンし、押し続けると連続動 作になります。
  - ※何も書き込んでいないM-CHはBLANK表示が点灯し、周波数は表 示されません。
- ②メモリー状態にすると、メモリー内容が表示されます。
  - (1)メインメニュー表示で MENU (M1)を押し、(M2)にします。
  - ② F-3 (V/M)を押し、メモリー状態にします。

#### メモリー状態でM-CHを切り替える方法です。

前記「VFO状態で呼び出すには」の②を操作し、呼び出したいM-CHを セットします。このとき、本体のM-CH用 UP/ ON 以外に、マイクロ ホンの UP / ON でも切り替えられます。


※本体側で操作したときは、空白チャンネルも含め、すべてのM-CHを 呼び出します。また、マイクロホン側で操作したときは、書き込んで いるM-CHだけを呼び出します。

# 8 メモリーチャンネルの使いかた

#### 8-2 メモリーチャンネルの呼び出しかた(つづき)

# コールチャンネルを 呼び出すには

## TUNER/CALL)



(TUNER/CALL) でコールチャンネルを呼び出したときの表示




144MHz帯を運用しているときは、次の方法で簡単にコールチャンネルを呼び出せます。

通常のM-CHと同様の方法(前ページ)でも、コールチャンネルは呼び出せます。

- ①144MHz帯で TUNER/CALL (CALL)を押すと、コールチャンネル(周波数表示は"145.000.0 C")を呼び出します。
- \*\*この方法で呼び出した場合、周波数の変更とメインメニュー表示(M1) の (F-2) (A/B) は動作しません。
- ②運用後は、もう一度 TUNER/CALL (CALL)を押します。

#### 8-3 メモリーの消去

#### 消去後の表示



#### 不要になったM-CHの内容を消去できます。

ただし、"P1/P2"のプログラムスキャン用M-CHと"C"のコールチャンネルは消去できません。

- ①メモリー状態にして、消去したいM-CHを呼び出します。
- (1)メインメニュー表示で(MENU)(M1)を押し、(M2)にします。
  - (2)(F-3)(V/M)を押し、メモリー状態にします。
  - (3)M-CH用(UP)または(DN)を押すか、マイクロホンの(UP)または(DN)を押し、消去したいM-CHを呼び出します。
- ②表示内容を確認し、F-2 (MCL)を1秒以上押すとメモリー内容を消去し、BLANK表示が点灯します。

#### 8-4 メモリーの書き込みかた

762.00

SPL A/B XFC

SPLIT

VFO A BLANK

"1~99"までのM-CHとコールチャンネルは、スプリットメモリーを採用しているので、VFO AとVFO Bの内容を同時に記憶できます。

# 《例》受信周波数/LSB 7.06200MHzと送信周波数/LSB 7.03000MHz をM-CH10に書き込む場合

- ①「スプリット運用のしかた(GFP49)」にしたがって、周波数とモード などのデータをセットします。
- ※スプリット機能を"OFF"にしておけば、表示しているVFOの内容だけをメモリーします。
- ②M-CH用UPまたは ON を押すか、マイクロホンの UPまたは ON を押し、M-CH10をセットします。
- \*\*すでにメモリーしているチャンネル(BLANK表示が消灯)に書き込む と、以前の内容を消去し、新しい内容に書きなおしますのでご注意く ださい。

#### 書き込んだあとの表示

M1

②まで操作した状態



- ③表示内容を確認し、M-CHに書き込みます。
  - (1)メインメニュー表示で MENU (M1)を押し、(M2)にします。
  - ② F-1 (MW)を1秒以上押すと、VFO AとVFO Bにセットした 内容を、同じM-CHに書き込みます。
- ※サブメニュー表示(S1)の F-1 (MW)でも書き込めます。

メモリー内容を変更したいときは、メモリー状態で変更したいM-CHを呼び出したあと内容を変更し、〇の操作をしてください。

# 8-5 プログラムスキャン用メモリーの書き替えかた

M-CHの"P1"と"P2"は、プログラムスキャンで使用する上限周波数と下限周波数を書き込んでいます。

本機は初期設定として、M-CH"P1"に0.50000MHz、"P2"に29.99999MHzを書き込んでいます。

- ●M-CH"P1"と"P2"にメモリーする周波数は、どちらが上限または下限周波数でも支障ありません。また、バンド幅の制限もありません。
- ●M-CH"P1"と"P2"に同じ周波数をメモリーすると、スキャン動作は しないのでご注意ください。

# 《例》M-CH"P1"に14.00000MHz、"P2"に14.35000MHzを 書き込む場合

- ①メモリー状態にして、M-CH"P1"に下限周波数14.00000MHzを書き 込みます。
  - (1)メインメニュー表示で(MENU)(M1)を押し、(M2)にします。
- ② F-3 (V/M)を押し、メモリー状態にします。
- (3)M-CH用 UP または ON を押すか、マイクロホンの UP または ON を押し、M-CH"P1"をセットします。
- (4) DIAL を回し、下限周波数14.00000MHzをセットします。
- (5)表示内容を確認し、 F-1 (MW)を1秒以上押して書き込みます。
- ②M-CH"P2"、上限周波数14.35000MHzを書き込みます。
  - (1)M-CH用UPまたは (IDN) を押すか、マイクロホンの (IDN) を押し、M-CH"P2"をセットします。
  - ② DIAL を回し、上限周波数14.35000MHzをセットします。
  - ③表示内容を確認して <u>F-1</u> (MW)を1秒以上押し、新たな内容を書き 込みます。

#### ①を操作した状態



#### ②を操作した状態



#### 8-6 コールチャンネルの書き替えかた

# ①を操作した状態



#### ②~③を操作した状態



通常のM-CHと同様に、メモリー内容を書き替えることができます。 使用ひんどの高い周波数をメモリーしておくと便利です。

スプリット周波数を書き込むときは、前ページの「スプリットメモリー の書き込みかた」をご覧ください。

- ①メモリー状態にして、コールチャンネルを呼び出します。
  - (1)メインメニュー表示で MENU (M1)を押し、(M2)にします。
  - ② F-3 (V/M)を押し、メモリー状態にします。
  - (3)M-CH用 (IP) または (ID) を押すか、マイクロホンの (IP) または (ID) を押し、M-CH"C"をセットします。
- ②周波数とモードをセットします。
- ※コールチャンネルに書き込める周波数は、144MHz帯の周波数だけです。他のバンド周波数は書き込めません。
- ③メインメニュー表示で F-1 (MW)を1秒以上押し、新たな内容を書き 込みます。

#### 8-7 メモリー内容をVFO状態で使うには



使用しているM-CH内容の周辺周波数に移って交信する場合などで、便利な機能です。

- ①転送したいM-CHを呼び出し(@P52)ます。
- ②M-CHの内容をVFOに転送します。
  - (1)メインメニュー表示で(MENU)(M1)を押し、(M2)にします。
  - (2) (F-3) (V/M)を押し、VFO状態にします。
  - ③ F-2 (M►V)を1秒以上押し、M-CHの内容をVFOに転送します。

# 8-8 セレクト指定のしかた



セレクトメモリースキャン(@P58)の対象にしたいM-CH(P1/P2/C以外)を指定する機能です。

- ①メモリー状態でスキャンの対象にしたいM-CHを呼び出します。
  - (1)メインメニュー表示で (DISP) を短く押し、サブメニュー表示にします。
  - ② MENU (S1)を押し、(S2)の「SCANファンクション」にします。
  - (3) F-3 (V/M)を押し、メモリー状態にします。
  - ※メインメニュー表示(M2)の(F-3)(V/M)でも選べます。
  - (4)M-CH用(UP)または(DN)を押すか、マイクロホンの(UP)または(DN)を押し、対象にしたいM-CHをセットします。
- ②(S2)で(F-2)(SEL)を押してセレクト指定すると、M-CH表示の上にS(セレクト)表示が点灯します。
- ※もう一度(F-2)(SEL)を押すと、セレクト指定を解除します。
- ※2チャンネル以上セレクト指定しないと、セレクトメモリースキャンは 動作しません。

#### 8-9 メモリーネームの入れかた

《例》M-CH"99"に"DX spot"の ネームを入れる場合

③まで操作した状態



メモリーしているすべてのチャンネルに、9文字以内で名前(ネーム)を入れることができます。

- ①メモリーネームを入れたいM-CH"99"を呼び出し(@P52)ます。
- ②メインメニュー表示で (DISP) を短く2回押し、グラフィックメニュー表示の(G1)にします。
- ③ MENU (G1)を3回押し、(G4)の「Memory nameファンクション」にします。
- ④(F-3)(目)を押し、「name editファンクション」にします。
- ⑤(DIAL)を回し、1ケタ目の文字"D"を選びます。
- ⑥ F-1 (◄)または F-3 (►)を押してカーソルを移し、文字を入れる ケタを選びます。
- ※ F-2 を押すと、スペース(空白)を表示します。
- ⑦上記⑤~⑥を繰り返し、9文字以内でメモリーネームを入れます。
- ®文字を確認し、(MENU) ( $E_{XIT}$ )を押すと(G4)の「Memory name ファンクション」に戻り、メモリーネームを登録します。

メモリーネームを登録しなおすときも、同様に操作してください。 メモリーネームを確認するときは、上記②~③の操作をしてください。

# 8-10 メモパッド機能の使いかた

通常のM-CHとは別に、瞬時に書き込んで呼び出せるメモパッドチャンネルを用意しました。


VFO状態/メモリー状態にかかわらず、運用中にDX局を発見したときなどに、周波数とモードを瞬時に記憶します。

メモパッドチャンネルは5チャンネルあり、選択したチャンネル数以上に書き込むと、記憶の古い順番に消去します。

イニシャルセットモード(IPP59、61:14項)で、チャンネル数を10チャンネルに増やせます。


# 

- ①残しておきたいデータをセットし、メモパッドに書き込みます。
  - (1)メインメニュー表示で(DISP)を短く押し、サブメニュー表示の(S1:「Memo padファンクション」)にします。
  - ② F-2 (MPW)を押し、メモパッドに書き込みます。
- ② F-2 (MPW)を押すごとに書き込み動作をし、5(または10)チャンネル以上書き込むと、記憶の古い順にメモパッドの内容を消去します。



# メモパッドチャンネルの呼び出しかた

- ①メモパッドに書き込んでいる内容を呼び出します。
  - (1)メインメニュー表示で(DISP)を短く押し、サブメニュー表示の(S1: 「Memo padファンクション」)にします。
  - ② F-3 (MPR)を押し、メモパッドの内容を呼び出します。
- ② F-3 (MPR)を押すごとに呼び出し動作をし、記憶の新しい順にメモパッドの内容を呼び出します。



# スキャン操作のしかた

9-1 スキャン操作をする前に

本機のスキャンは、VFO状態で動作するプログラムスキャンとプライオリティスキャン、メモリー状態で動作するメモリースキャンとセレクトメモリースキャンがあります。

■スキャン再スタートの条件 設定 スキャン中、受信信号で一時停止したときから10秒後に再スタートし、 10秒未満で信号が途切れたときは2秒後に再スタートするように初期設定 しています。

一時停止したらスキャンを解除するように、イニシャルセットモード(@ P59、60:9項)で変更できます。

■SQL(スケルチ)ツマミの 設定 スキャン時のSQLツマミの設定は、運用状況に応じてセットしてください。

●**スケルチが開いている場合**:100Hz以下のチューニングステップにし

ているときは、連続スキャンします。ただし、スキャン再スタートの条件が"oFF"のときと、lkHz以上のチューニングステップでは、プライオリティスキャン以外は

動作しません。 ●スケルチが閉じている場合:信号により一時停止し、再スタートしま

す。ただし、WFMモードではスケルチが

動作しないので一時停止しません。

■スキャンスピードについて

スキャンスピードはHI(ハイ)スピードに初期設定しています。 LO(ロー)スピードで動作するように、イニシャルセットモード(@P59、

60:10項)で変更できます。


#### 9-2 プログラムスキャンの操作

M-CHの"P1"と"P2"に記憶している周波数の範囲をスキャンします。

- ①M-CHの"P1"と"P2"に、スキャンに使用する下限周波数と上限周波数を書き込み(P3P54)ます。
- ②VFO状態で周波数ステップとモードを選びます。
  - (1)メインメニュー表示で (DISP) を短く押し、サブメニュー表示にします。
  - ② MENU (S1)を押し、(S2)の「SCANファンクション」にします。
  - (3)(F-3)(V/M)を押し、VFO状態にします。
  - ※メインメニュー表示(M2)の(F-3)(V/M)でも選べます。
  - (4)(TS)を押し、周波数ステップを選びます。
  - (5)(MODE)を押し、モードを選びます。
- ③(S2)で(F-1)(SCN)を押すごとに、プログラムスキャンが"スタート/ストップ"します。


# 《例》初期設定によるプログラムスキャン動作

● 本機は初期設定として"P1"に0.50000MHz、"P2"に29.99999MHzを 設定しています。






# 9-3 プライオリティスキャンの操作



- ①VFO状態でM-CH用UPまたは DNを押すか、マイクロホンの UPまたは DNを押し、監視したいM-CHを選びます。
- ②プライオリティスキャンを"スタート/ストップ"します。
  - (1)メインメニュー表示で DISP を短く押し、サブメニュー表示にします。
  - ② MENU (S1)を押し、(S2)の「SCANファンクション」にします。
  - (3) F-2 (PRI)を押すごとに、スキャンが"スタート/ストップ"します。



#### ■スキャン中の動作について



通常はVFO周波数を約5秒受信し、監視したいM-CHを瞬間受信する動作を繰り返します。

①監視中のM-CHで信号を受信すると

MEMO表示が点滅し、スキャンが一時停止してM-CHを約10秒間受信したあと、スキャンを再スタートします。

ただし、スキャン再スタートの条件が"OFF"のときは、信号が消えるまで受信します。

②監視中のM-CHで送信すると

VFO状態に戻り、そのVFO周波数で送信します。

**監視中の周波数で送信したいときは、**いったんプライオリティスキャンを"ストップ"し、メモリー状態に移ってから送信してください。

#### 9-4 メモリースキャンの操作

M-CHの"1"から"99"のうち、メモリーしているすべてのチャンネルをスキャンします。

ブランク(記憶していない空白)チャンネルはスキップします。

- ①メモリー状態にします。
  - (1)メインメニュー表示で (DISP) を短く押し、サブメニュー表示にします。
  - ② MENU (S1)を押し、(S2)の「SCANファンクション」にします。
  - (3) F-3 (V/M)を押し、メモリー状態にします。
  - \*\*メインメニュー表示(M2)の F-3 (V/M)でも選べます。

②(S2)で F-1 (SCN)を押すごとに、メモリースキャンが"スタート/ストップ"します。


#### 

## 9-5 セレクトメモリースキャンの操作

M-CHの"1"から"99"のうち、セレクト指定したM-CHだけをスキャンします。


セレクト指定のしかたは(@P55)をご覧ください。

- ①上記を参照し、メモリースキャンを"スタート"します。
- ②メモリースキャン中に(S2)の「SCANファンクション」で、F-2 (SEL)を押すごとに、メモリースキャンとセレクトメモリースキャンの動作を切り替えます。
- ③ F-1 (SCN)を押すと、スキャンが"ストップ"します。



# \_\_\_\_\_\_ イニシャルセットモードの使いかた

# 10-1 イニシャルセットモードの設定方法



イニシャルセットモードとは、いったん初期設定すれば、あまり変更することのない機能をまとめたモードです。

用途やお好みに応じてセットしてください。

- ①(POWER)を1秒以上押し、いったん電源を切ります。
- ②(LOCK)を押しながら(POWER)を押し、電源を入れます。
- ③ (MENU) またはM-CH用 (UP) / (DN) を押し、セット項目を選びます。
- \* MENU または UP でセット項目の番号をアップ、 DN でダウンします。
- ④ DIAL を回し、設定内容を選びます。
- ⑤通常運用に戻すときは、いったん電源を切り、もう一度電源を入れて ください。

# 10-2 セット項目と設定内容の詳細について

セット項目名と表示(初期設定値)	設。定內。容
1.ビープ音の設定 <b>立つ</b> 1 BEEP	キー操作時のビープ音を"ON/OFF"します。  ●on :ビープ音は鳴る  ●oFF :ビープ音は鳴らない ビープ音の音量は、側面パネルのBEEP/SIDE Tボリューム(図P63) で調整できます。
2.バンドエッジ <b>警告音の設定 ②つ</b> 2 BAND BEEP	バンドエッジを知らせるビープ音を"ON/OFF"します。 (☞P20) ●on :ビープ音は鳴る ●oFF:ビープ音は鳴らない ビープ音の音量は、側面パネルのBEEP/SIDE Tボリューム(☞P63) で調整できます。
3.オートパワーオフ機能の設定 <b>OFF</b> 3 AUTO OFF	操作しない状態が指定時間まで続くと、自動的に電源を切るタイマー動作を切り替えます。 ※電源が切れる前に、"ピー"音が5回鳴って知らせます。 ※タイマーを1回セットすると、電源を入れるたびにオートパワーオフ機能が動作します。使用しない場合は、"OFF"にしておきます。 ●OFF :タイマー動作はしない ●20 :20分後に電源が切れる ●40 :40分後に電源が切れる ●60 :60分後に電源が切れる
4.ピークホールド機能の設定 ロコ 4 PEAK HOLD	メーターのピークホールド機能を"ON/OFF"します。 S/Po/SWR/ALCメーターの測定最大値を約0.5秒間表示します。 ● on :ピークホールド動作になる ● oFF :ピークホールドしない

セット項目名と表示(初期設定値)	散定内
5.ディスプレイの照明度設定 <b>H  </b> 5 BACK LIGHT	ディスプレイの照明度を切り替えます。  ●HI :明るくする  ●Lo :暗くする  ●OFF:消灯する
6.音声合成の発声語設定 EnG 6 SPEECH LANG	<b>音声合成の発声語を切り替えます。</b> (図でP67) 別売品の音声合成ユニット(UT-102)を装着しないと、発声しません。 ● EnG : 英語 ● JPn : 日本語
7.音声合成の発声スピード設定 <i>H  </i> 7 SPEECH SPD	<b>音声合成の発声スピードを切り替えます。</b> (☞P67)  ●HI : 発声スピードが速くなる  ●Lo : 発声スピードが遅くなる
8.音声合成の発声内容設定 <b>ロ</b> ロ 8 S-LUL SPCH	音声合成の発声内容を切り替えます。 (図P67) ● ON :Sメーターレベル⇒表示周波数⇒運用モードと発声する ● OFF :表示周波数⇒運用モードと発声する
9.スキャン再スタートの条件設定 <b>ロ</b> つ 9 SCAN RESUME	スキャン中、受信信号で一時停止したときから再スタートするまでの条件を切り替えます。 (18㎡P57) ● On : 一時停止したときから10秒後に再スタートし、10秒未満で信号が途切れたときは2秒後に再スタートする ● OFF : 一時停止したらスキャンを解除するただし、プライオリティスキャンでは、信号が消えるまで受信する
10.スキャンスピードの設定 <b>H</b>   10 SCAN SPEED	スキャン動作のスピードを切り替えます。 (12°P57) ●HI : スキャンスピードが速くなる ●Lo : スキャンスピードが遅くなる
11.マイクUP/DNスピード設定 <b>片</b> 11 U/D SPEED	マイクロホンのUP/DNキーによる動作スピードを切り替えます。 ●HI : アップ/ダウンのスピードが速くなる ●Lo : アップ/ダウンのスピードが遅くなる

# 10-2 セット項目と設定内容の詳細について(つづき)

セット項目名と表示(初期設定値)	設定内容
12.オートチューナースタート 機能の設定 <b>ロFF</b> 12 A-TUNE STRT	別売品アンテナチューナー(AT-180のみ)の動作を切り替えます。 HF帯だけの機能設定で、50MHz帯では動作しません。 (☞P70) ●oFF:TUNERキーの操作にしたがう ●on:TUNERキーを"OFF"にしていても、送信したときにアン テナのSWRが高い(約1.5以上)と動作する
13.PTTチューン機能の設定 <b>ュ</b> FF 13 PTT TUNE	別売品アンテナチューナー(AH-3のみ)の動作を切り替えます。 (☞P70、71)  ● oFF : TUNERキーの操作にしたがう  ● on : TUNERキーを"ON"にしておけば、周波数を移動して送信したときに動作する 運用周波数帯の1%未満での周波数移動では動作しません。
14.メモパッドチャンネルの設定 <b>5</b> 14 PAD CH	メモパッド機能のチャンネル数を切り替えます。 (☞P56)  ● 5 : 5 チャンネル  ●10 : 10 チャンネル
15.クイックスプリット機能の設定 <b>ロ</b> つ 15 QUICK SPLIT	クイックスプリット機能を"ON/OFF"します。 (☞P50) ●on :クイックスプリット機能が動作する ●oFF :クイックスプリット機能は動作しない
16.スプリットオフセット周波数 の設定 <b>ご</b> 16 SPL OFFSET	FM/WFM以外のモードで、クイックスプリット機能のオフセット周波数を設定します。 (☞ P50) ● -4000~(0)~4000kHz :初期設定値は0kHz、±4000kHz(1kHzステップ)まで設定できる
17.デュプレックスオフセット 周波数の設定 - <b>に</b> 17 DUP OFFSET	FMモードで、クイックスプリット機能のデュプレックスオフセット周波 数を設定します。 (☞ P35) ● -4000~(-100)~4000kHz : 初期設定値は-100kHz、±4000kHz(1kHzステップ)まで設定で きる
18.スプリットロック機能の設定 <b>ロ</b> FF 18 SPLIT LOCK	スプリットロック機能を"ON/OFF"します。 (I® P50)  ● OFF :スプリットロック機能は動作しない ● On :スプリットロック機能が動作する

セット項目名と表示(初期設定値)	<b>以</b> 定 內 客		
19.オプションフィルターの設定 <b>ロロ</b> 19 OPTION FIL	装着している別売品のフィルターを切り替えます。  ● no : 未装着時  ● CW FL-100 : RTTY/CWナローフィルターのFL-100、FL-2 接着時  ● CW FL-101 : CWナローフィルターのFL-101装着時  ● LSBUSB FL-223 : SSBナローフィルターのFL-223装着時  ● LSBUSB FL-103 : SSBワイドフィルターのFL-103装着時		
20.RFゲイン機能の設定 <b>。FF</b> 20 RF GAIN	SSB/CW/RTTYモードでのRF/SQLツマミの機能を切り替えます。 (☞P18)  ● oFF : スケルチ調整用ツマミにする  ● on : RFゲイン調整用ツマミにする		
21.CI-Vのアドレス設定 <b>リロイ</b> 21 CI-V ADDRES	CI-Vシステムを利用して、本機を外部コントロールするときのアドレスを設定します。 (☞P11) ●01H~〈48H〉~7FH :初期設定値の48Hは本機のアドレスです。		
22.CI-Vのボーレート設定 <b>月っとの</b> 22 CI-V BAUD	CI-Vシステムを利用して、本機を外部コントロールするときのボーレートを設定します。 (☞P11) ● (Auto)/19200/9600/4800/1200/300bps : "Auto"にしておくと、接続した機器からのデータのボーレートに自動設定します。		
23.CI-Vのトランシーブ設定 <b>ロ</b> ロ 23 CI-V TRN	CI-Vシステムにより、トランシーブの"ON/OFF"を設定します。 (☞P11) ● on :トランシーブ動作にする ● oFF :トランシーブ動作をしない		
24.CI-Vの周波数データ設定 <b>ロ</b> FF 24 CI-V 731	CI-Vシステムの周波数データ長を切り替えます。 (☞P11) 周波数データは、IC-731が4byte、他のCI-V搭載機(本機も含む)は5byte に設定されています。  ● oFF : 5byte  ● on : 4byte		


# 調整について

# 11-1 調整についてのご注意

本機は厳重な管理のもとで生産・調整されていますので、操作上必要のない半固定ボリュームやコイル・トリマーなど、触れないようにしてください。

むやみに触ると、故障の原因になる場合がありますのでご注意ください。

### 11-2 移動運用のパワーダウン(50W/IC-706のみ)



電波法で『移動するアマチュア無線局の空中線電力は、50W以下』と規定 されています。

IC-706の出力は100Wですから、このままでは移動局として使用することはできません。

移動局として使用する場合は、MAINユニットのPOWER切り替えスイッチ(S1)を50W側に切り替えてください。

IC-706Sの基板にも「50W⇔100W」と記載していますが、実際は50W側で5W、100W側で10Wになりますので、100W側でご使用ください。

①分解手順(@P66)にしたがって、上カバーをはずします。

@POWER切り替えスイッチ(S1)の位置は、左図をご覧ください。

## 11-3 SWRの測定


本機はSSBモードのように、常に変動するような送信出力でも、安定した測定結果が得られるSWR測定回路を採用し、従来までのセット操作が不要になりました。

別売品のアンテナチューナー接続時にスルー(アンテナチューナーを通さない)状態のSWRを測定したいときは、TUNERキーを"OFF"にしてから測定してください。


ANT 1コネクターに接続しているHF/50MHz帯用アンテナのSWRを 測定できます。


なお、144MHz帯(ANT 2)は測定できません。

- ①送信出力が約30W(IC-706Sは3W)以上であることを確認します。
- ②メーター指示を"SWR"に切り替えます。
  - (1)メインメニュー表示で(MENU)(M1)を2回押し、(M3)にします。
  - (2) F-3 (MET)を押すごとに、"Po"→"SWR"→"ALC"→"Po"と メーター指示が切り替わります。




※SSBモードによるSWRの測定は、マイクロホンに単信号(「あー」の連続音または口笛など)を入力して測定します。





# 11-4 ビープ音(操作音)の音量調整



キー操作したときのビープ音を、お好みに応じて調整できます。

この調整により、○Wサイドトーンモニター(☞P26)の音量も同時に調整されます。


側面パネルのBEEP/SIDE Tボリュームで音量を調整できます。 ボリュームを右に回すと音量が大きくなり、左に回すと小さくなります。

# 11-5 基準周波数の校正

基準周波数を校正できますが、工場出荷時に最良な状態に調整していますので、特に必要のない場合は調整しないでください。


POWERキーを1秒以上押して電源を切り、本機に接続しているDC電源コードおよび他の接続コードもはずしておきます。

- ①分解手順(〒P66)にしたがって、上下カバーをはずします。
- ②PLLユニット(下カバー側)のJ9に出ている同軸ケーブルを、MAIN ユニット(上カバー側)のJ5からはずします。
- ③同軸ケーブルの先端に60MHz以上(周波数安定度:±1ppm以上)測定できる周波数カウンターを接続します。
- ④DC電源コードを接続して電源を入れ、受信状態にします。 運用モードと表示周波数の指定はありません。
- ⑤PLLユニット(下カバー側)内シールドケースのふたを、ドライバーなどではずします。
- ⑥市販の調整棒(ビット径:0.9-30)で、PLLユニット内にあるコイル(L 34)をゆっくり回し、60.000000MHzに調整します。
- ※ビット径が合っていないと、部品が破損しますのでご注意ください。
- ⑦調整後、同軸ケーブル、ふた、上下カバーを元どおりに取り付けます。




# 別売品の取り付けと操作のしかた

## 12-1 別売品一覧表





















CT-17




AH-2b	車載用HFアンテナエレメント/ベ	ース(AH-3用)	
CR-502	高安定基準発振水晶ユニット	●周波数安定度:0.5ppm以内(-10°C~+60°C)	
FL-100	CWナローフィルター	●通過帯域幅:500Hz/-6dB	
FL-101	CWナローフィルター	●通過帯域幅: 250Hz/-6dB	
FL-103	SSBワイドフィルター	●通過帯域幅:2.8kHz/-6dB	
FL-223	SSBナローフィルター	●通過帯域幅:1.9kHz/-6dB	
FL-232	RTTY/CWナローフィルター	●通過帯域幅:350Hz/-6dB	
HM-103	アップ/ダウンスイッチ付きハンド	マイクロホン:モジュラータイプ(補修用)	
MB-62	モービルブラケット(本体またはAT-180用)		
MB-63	マウントブラケット(フロントパネル用)		
OPC-025	口C電源ケーブル(補修用)		
OPC-088	SM-8用マイクケーブル(2台目用)		
OPC-581	3.5mタイプ・セパレートケーブル		
OPC-587	5mタイプ・セパレートケーブル		
OPC-589	変換ケーブル(モジュラー➡8ピンマイクコネクター)		
OPC-598	7mタイプACCケーブル(AT-180用13ピン)		
OPC-599	変換ケーブル(ACC用13ピン➡8ピン+7ピン)		
SP-10	モービル用外部スピーカー		
UT-102	音声合成ユニット		

# 12-2 分解手順


POWERキーを1秒以上押して電源を切り、本機に接続しているDC電 源コードおよび他の接続コードもはずしておきます。

- ①上カバーを取り付けている5本のネジをはずします。
- ※スピーカーと固定金具が落ちないようにご注意ください。
- ②下カバーを取り付けている5本のネジをはずします。



# 12-3 UT-102(音声合成ユニット)

UT-102は、従来の周波数とモードに加え、Sメーターレベルも発声し、 日本語と英語の切り替え、発声スピードの切り替えもできます。



#### ■取り付けかた

- ①分解手順(@P66)にしたがって、上カバーをはずします。
- ②UT-102裏側の薄紙をはがし、MAINユニットの8ピンコ ネクターにUT-102を差し込んで、基板に貼り付けます。
- ③上カバーを元どおりに取り付けます。


#### ■操作のしかた

イニシャルセットモード(@P59、60:6~8項)で、音声合成の発声語、発声スピード、発声内容を変更できます。

● LOCK を1秒以上押すと、LOCK表示LED点灯後、消灯(ダイヤルロック機能"ON"時は消灯後、点灯)して音声合成を発声します。

#### 12-4 CR-502(高安定基準発振水晶ユニット)

本機の周波数安定度を、さらに優れたものにするための、高安定基準発振水晶ユニットです。




#### ■取り付けかた

- ①分解手順(@P66)にしたがって、上下カバーをはずします。
- ②PLLユニット(下カバー側)内CR-502の取り付け位置の横にある抵抗(R153)と、シールドケース内のコイル(L35)をカットします。
- ③CR-502の取り付け位置にCR-502を置き、ハンダ付けを します。
- ④「基準周波数の校正(PBP64)」の②~⑤にしたがって、周波数調整の準備をします。
- ⑤PLLユニット内のCR-502用ボリューム(SET)をマイナスドライバーでゆっくり回し、60.000000MHzに調整します。
- ⑤調整後、同軸ケーブル、ふた、上下カバーを元どおりに 取り付けます。

#### 12-5 IFフィルター

IFフィルターは、CWナローフィルターを2種類、SSBナローおよびワイドフィルター、RTTY/CWナローフィルターを用意しています。 IFフィルターの実装は、いずれか1点になっていますので、運用形態に応じてご利用ください。



#### ■取り付けかた

- ①分解手順(@P66)にしたがって、上カバーをはずします。
- ②MAINユニットのオプションフィルター取り付け位置に、 フィルターを差し込みます。
  - 差し込みかたの向き指定はありません。
- ③上カバーを元どおりに取り付けます。

#### ■操作のしかた

- ①イニシャルセットモード(@P59、62:19項)で、フィルターの設定操作をします。
- ②「IFフィルターの切り替えとIFシフト機能(@P43)」にしたがって操作します。


# 12-6 アンテナチューナーの接続と操作のしかた


#### △ 接続のしかた

別売品のアンテナチューナーには、AT-180とAH-3を用意しています。 アンテナチューナーを使用することにより、モービル運用、海上移動運 用と幅広く対応します。

- AT-180は、HF帯から50MHz帯までの同調型アンテナ(ハ木アンテナなど)の運用に適し、16.7~150Ω(SWR1:3以下)の範囲で整合します。
- AH-3は、HF帯専用の非同調型アンテナ(別売品AH-2bまたはロング ワイヤーアンテナなど)の運用に適し、2.5m以上のエレメント長で3.5~ 28MHz(1.9MHz帯使用時は7m以上必要)までを整合します。

※アンテナチューナーを接続する際はIC-706/706Sの電源をいったん"OFF"にしてください。





#### 12-6 アンテナチューナーの接続と操作のしかた(つづき)

#### **国 AT-180の操作**

AT-180は、HF帯で16.7~150Ω(SWA: 3以内)、50MHz帯で20~125 Ω(SWA: 2.5以内)の範囲でチューニング(整合)を取ります。

チューニングが取れると、その状態を記憶(100kHzごと)し、次にその周波数を選んだときは自動的にプリセットされ、送信状態にすると瞬時に最良の状態にします。

50MHz帯で運用するときや、HF帯で再チューニングするときは、 次のように操作してください。

①送信出力が8W以上に設定されているか、確認します。

- ② TUNER/CALL (TUNER)を短く押すと、キーボタンのLEDが点灯し、アンテナチューナーが起動状態になります。
- ※この状態のままHF帯で送信すると、次ページのオートチューン機能が動作します。

50MHz帯では、オートチューン機能に関係なくSWRが約1.5以上になるとLEDが点滅し、②の強制チューニングをするように警告します。強制チューニングをしないでそのまま送信を続けると約10秒でLEDが消灯し、アンテナチューナーはスルー状態になります。

- ③ TUNER/CALL を1秒以上押すとキーボタンのLEDが点滅に変わり、 CWモードになって送信し、強制チューニング(整合)をします。
- ※チューニング中と、周波数表示の100kHzケタが変化したときのプリセット中は、キーボタンのLEDが点滅します。


LEDが点滅している間は、周波数やモードを変更しないでください。

④強制チューニングを完了すると、キーボタンのLEDが点滅から点灯に 変化し、自動的に元の運用モードに戻ります。

チューニングが取れない場合は、LEDが消灯してアンテナチューナーはスルー状態になります。

#### ご注意

- AT-180は、144MHz帯では動作しません。 HF帯から144MHz帯までの共用アンテナ使用時は、144MHz帯を AT-180に通さないでください。デュプレクサーを入れる場合は、AT-180 のアンテナ出力側に入れてください。
- ●強制チューニングを行っても整合が取れない場合は、アンテナ自体 のSW日調整を行ってください。
- ●SWP3以上のアンテナで、整合が取れても使用しないでください。 この状態で長時間使用すると、故障の原因になります。
- AT-180のANTコネクターにアンテナを接続していないときは、絶対に送信しないでください。
- ●運用周波数を100kHz以上変化させると、アンテナチューナーはプリセット動作を行いますが、プリセット後でも送信時のSWRが約1.5以上(次のページのS1/S2設定条件により異なる)あるときは、必ずTUNERキーを1秒以上押し、強制チューニングをしてください。強制チューニングをしないで送信すると、送信と同時にチューニング動作を行い、頭切れの原因になります。




#### ■オートチューン機能について

TUNERキーを"ON(LEDが点灯)"にしておけば、HF帯で送信した ときに、アンテナのSWRが変動していれば、自動的にチューニング(整 合)を取りなおします。ただし、HF帯だけの専用機能です。

TUNERキーを短く押し、アンテナチューナーを起動状態にしておくと、 オートチューン機能が動作します。

オートチューン機能での動作は、AT-180内部のS1とS2の設定により、 下記のようになります。

#### ● AT-180の上カバー内部



スイッチ	設定位置	力作
	<b>A側</b> (初期設定)	S2のチューニング感度にしたがって、SWRが常に下がるように動作し、整合が取れた(SWRが1.5以下)場合のみ、運用可能になります。 ※整合が取れない場合、アンテナチューナーはスルー状態になります。
整合が取れない(SWRが1.5以下でも、SWR3以下で整合が取れれります。 **SWRが少し悪化しても、オート動作しないため、送信出力が傾障害の原因にもなりますので、ごとに強制チューニングをするます。 **SWRが3以下にならない場合、ナーはスルー状態になります。 **SWRが約3以上になると、再5		*SWRが少し悪化しても、オートチューン機能は動作しないため、送信出力が低下したり、電波障害の原因にもなりますので、周波数を動かすごとに強制チューニングをするようおすすめします。 *SWRが3以下にならない場合、アンテナチュー
<b>s</b> 2	□側	SSB以外のモードで、チューニング感度を上げて動作させることができます。 ※アンテナの状態により、再チューニング動作を繰り返す場合があります。このような場合は、S2をD側にしてご使用ください。
	<b>口側</b> (初期設定)	運用モードに関係なく、SWRが約1.5以下になる ように、自動的にチューニング動作をします。

# ■オートチューナースタート機能 について

TUNERキーを"OFF"にしていても、HF帯で送信したときに、アン テナのSWRが高い(SWR約1.5以上)と、オートチューン機能の設定条 件にしたがって、自動的にアンテナチューナーが動作するオートチュー ナースタート機能を設定できます。ただし、HF帯だけの専用機能です。 オートチューナースタート機能の"ON/OFF"設定は、イニシャルセッ トモード(@P59、61:12項)で行います。

#### ■AT-180の後面パネルについて

ACCソケットは、IC-706/706SのACCソケット(10ページ参照)と接 続内容は同じです。

ACC(2)ソケットは、下記のようになっています。




後面パネルの正面 から見た図です。

端子番号と名称	接続内容	<b>規</b> 等格。
① 8V	外部機器のバンド切り替え用基準電圧の出力端子	ACCの①と同じ
@ GND	アース端子	
3 SEND	本機と外部機器を連動して送信状態にする入出力端子	ACCの③と同じ
<b>4</b> BAND	外部機器のバンド切り替え用出力電圧端子	ACCの⑤と同じ
6 ALC	外部機器からのALC入力端子	ACCの®と同じ
6 NC	未接続	
⑦ 13.8V	POWERキーに連動した13.8Vの出力端子	ACCの®と同じ

#### 12-6 アンテナチューナーの接続と操作のしかた(つづき)

#### ■ AH-3の操作

#### (TUNER/CALL)



- ① TUNER/CALL (TUNER)を1秒以上押すと、CWモードになって送信出力を10Wにし、TX(送信)表示LEDが点灯して自動的にチューニング(整合)動作をします。
- ※チューニング中と、周波数表示の100kHzケタが変化したときのプリセット中は、キーボタンのLEDが点滅します。

LEDが点滅している間は、周波数やモードを変更しないでください。

②チューニングが完了すると、キーボタンのLEDが点滅から点灯に変化し、自動的に元の運用モードに戻ります。

チューニングが取れない場合は、LEDが消灯してアンテナチューナーはスルー状態になります。

# こ注意 はない かいかい

- AH-3は、50~144MHz帯では動作しません。
- ●送信中、あるいはチューニング中は絶対にアンテナ端子に触れない でください。特に、容易に人が触れる場所には絶対に設置しないで ください。
- AH-3のANT端子にアンテナを接続していないときは、絶対に送信 しないでください。
- ●チューニングが取れない場合は、アンテナエレメントの長さ、および接続などをもう一度点検してください。

また、アンテナエレメントが周波数の1/2波長、およびその整数倍に対しては、マッチングは取れません。

#### ■PTTチューン機能について

TUNERキーを"ON"にしておけば、HF帯で周波数を移動して送信したときに、強制チューニングの動作をします。

PTTチューン機能の"ON/OFF"設定は、イニシャルセットモード(© P59、61:13項)で行います。

#### ■AT-180のおもな定格

●周 波 数 範 囲:1.9~54MHz

●入カインピーダンス:50Ω●最大定格入力電力:120W●最小動作入力電力:8W

●出力整合範囲:HF帯 16.7~150Ω

不平衡(SWR 1:3以下) 50MHz帯 20~125Ω 不平衡(SWR 1:2.5以下)

●整 合 精 度:SWR 1:1.5以下

(モーター停止SWR値)

●挿 入 損 失:1.0dB以下(整合状態にて、スル

一状態との比較)

●定格電源電圧: DC13.8V±15%

●消 費 電 流:1A以下

●使用温度範囲:-10~+60°C ●接地方式:マイナス接地

●外 形 寸 法:167(W)×58.6(H)×225(D)m

(突起物を除く)

● 重 量:約2.3kg

●付 属 品:ACC用13ピンケーブル

同軸ケーブル(1m)

#### ■AH-3のおもな定格

●周 波 数 範 囲:3.5~30MHz

(AH-2b接続時)

1.9~30MHz(12m以上のワイヤ

ーアンテナ接続時)

●入力インピーダンス:50Ω

●最大定格入力電力:120W

●整 合 精 度:SWR]:2以下

(AH-2b使用時)

●定格電源電圧: DC13.8V±15%

●消 費 電 流:2A以下

●使用温度範囲:-10~+60℃

●接 地 方 式:マイナス接地

●外 形 寸 法:230(W)×85(H)×380(D)mm

(突起物を除く)


●重 **量**:約2.4kg

●付 属 品: AH-3に添付の取扱説明書参照

# 12-7 IC-4KL(リニアアンプ)の接続


リニアアンプにアイコムのIC-4KLをご使用の場合は、下図のように接 続してください。

運用方法は、IC-4KLに添付の取扱説明書をご覧ください。 IC-706Sは、送信出力が足りないので接続できません。



#### ■その他のリニアアンプの接続

IC-4KL以外(他社)のリニアアンプを接続する場合は、下記のように接 続してください。



- (注1)リニアアンプのSEND(送受信切り替え回路)端子は、必ず外部リレーを中継し、ACCソケットの3番ピン に接続してください。
- (注2)リニアアンプのALC出カレベル範囲は、O~-4Vに調整できるものが最適です。 この範囲以外のリニアアンプについては、ALO動作は正常に行われないこともあり、異常発振を起こしたり、 ひずみが発生し、定格出力が出ない場合もありますのでご注意ください。

# 免許の申請について

本機は技術基準適合証明を受けた『技適証明送受信機』ですから、免許申請書類のうち「無線局事項書及び工事設計書」は、下記の要領で記入してください。

21希望する周波数の範囲、空中線電力、電波の型式					
周波数等	-	空中線電力		電波の型式	
1.9M <sup>注1</sup>		100注3		Al <sup>注1</sup>	)
3.5M		100注3		Al <sup>注1</sup> .A3 .A3J.F1 .	þ
3.8M		100注3		A1 <sup>注1</sup> .A3 .A3J.F1 .	)
7M		100注3		A1 <sup>注1</sup> .A3 .A3J.F1 .	)
10M 注2		100注3	,	Al <sup>注1</sup> .F1	)
14M <sup>注2</sup>		100注3		Al <sup>i±1</sup> .A3 .A3J.F1 .	)
18M 注1		100 <sup>注3</sup>		Al <sup>注1</sup> .A3 .A3J.F1 .	)
21M	٠	100 <sup>:±3</sup>		Al <sup>注1</sup> .A3 .A3J.F1 .	þ
24M		100注3		A1 <sup>注1</sup> .A3 .A3J.F1 .	)
28M		100注3		Al注1.A3 .A3J.F1 .F3	)
50M		50 <b>≥</b> 3		Al注1.A3 .A3J.F1 .F3	)
144M		10		Al注1.A3 .A3J.F1 .F3	þ
			Ŀ		þ

#### ■保証認定の記入例

付属装置(TNCやRTTY)を付ける場合は、非技適証明送受信機になりますので、保証認定を受けて申請してください。 使用する付属装置の諸元を、必ず確認して「名称」「方式、規格」を記入してください。

15 名称	16	方式、規格	17 備考(注)
パケット装置	ボー)ト 25プロ 帯(±5	K方式、通信速度VHF帯(30 HF帯(1200ボー)、符号構成AX トコル準拠、周波数偏移VHI 00Hz)HF帯(±100Hz)、副 波数1700Hz	<ul><li>を記入</li><li>(例:第1)</li></ul>
RTTY 装置	45.5ボ 単位のI	またはAFSK方式、通信速度 ー/50ボー/75ボー、符号構成 RTTY符号、周波数偏移170Hz 波周波数2210Hz	5

添付図面

□送信機系統図

本機の側面パネルに、技適証明マークとKから始まる技適証明番号が印刷されたシールを 貼っています。その番号を記入してください。

ΪK

技適マーク

います。

●日技適証明JARD

または

のどちらかが印刷されて

「技適証明送受信機」ですから、

技適証明送受信機に付属装置

(TNCやRTTYなど)、または付加装置(トランスパータや

パワーブースタなど)を付ける

場合は、非技適証明送受信機

となりますので、この部分を

使用する空中線の型式を記入

ご記入ください。

してください。

記入する必要はありません。

第3送信機 第4送信機 22 工事設計 第1送信機 第2送信機 取替 増設 撤去 変更 変更の種別 取替 增設 撤去 変更 取替 增設 撤去 変更 取替 增設 撤去 変更 技適基準適合証明番号 技適番号を記入する 技適番号を記入する Al注I 1.9MHz注1 A1注1 1.9MHz注1 A1<sup>≇</sup>1, A3. A3J, F1 3.8MHz 7MHz 3.5MHz A1<sup>±1</sup>, A3.∫ 3.8MHz A3J,F1 7MHz A1注1,F1 10MHz注2 Al注I.F1 10MHz注2 発射可能な A [注] . A3. | 18MHz注1 [14MHZ<sup>注2</sup> A1注1 A3 [18MHZ注1 電波の型式 周波数の範囲 A3J.F1 21MHz A3J,F1 21MHz 24MHz 24MHz A1<sup>注1</sup>.A3.∫ A121, A3. 28MHz 28MHz A3J.F1. 50MH∠ 144MHz A3J.F1. F3 50MHz 144MHz 平衡変調 平衡変調 低電力変調 リアクタンス変調 低電力変調 リアクタンス変調 変調の方式 1.9~28MHz 100W注3 W 定格出力 50MHz 10 W W 144MHz 10W 終 名称個数 段 V V V V 管 霊 圧 注4 △ 有(誤差 送信空中線の型式 周波数測定装置 ) 日 無

●IC-706Sの場合

注1. 第四級アマチュア無線技士の方は削除してください。

その他の工事設計 電波法第3章に規定する条件に合致している。

●IC-706の場合

- 注2. 第四級、第三級アマチュア無線技士の方は削除してください。
- 注3. IC-706を移動局で申請するとき、144MHz帯以外は50Wと記入してください。 IC-706Sで申請するときは10Wと記入してください。
- 注4. IC-706Sで申請するときは「B」に〇を付けます。
  - IC-706のときは「A」に〇を付け、(誤差 0.025%)と記入します。


# バンドプランについて

1.9/3.5/3.8MHz帯 周波数: kHz

1995年8月 現在



# 7/10MHz带 周波数:kHz



注) 7.030kHzから7.040kHzまでの周波数は、外国のアマチュア局とのF1電波によるデータ伝送にも使用することができる。


## 14/18MHz帯 周波数: kHz




注)14,100kHzの周波数は、JARLのアマチュア局(JA2IGY)のCWによる標識信号の送信を行う場合に限る。

# 21/24MHz帯 周波数: kHz








注)29.00MHzから29.30MHzまでの周波数は、外国のアマチュア局とのAM/電話・電信及びCWによる通信に使用することができる。

#### 50MHz帯 周波数:MHz



- 注1) 50.01MHzの周波数は、JARLのアマチュア局(JA2IGY)のCWによる標識信号の送信を行う場合に限る。
- EI) 50.01MHZの周波数は、ロANEのアマチュア周でARIG TVのCWによる病臓はその反信で1フ場合に扱む。 2) 50.00MHZから50.10MHZまでの周波数は、外国のアマチュア局とのF1電波によるデータ伝送にも使用することができる。
- 3) 51.00MHzから51.50MHzまでの周波数は、外国のアマチュア局とのAM/電話・電信及びCWによる通信を行うことができる。

## 144MHz帯 周波数:MHz




# 保守について

16-1 清掃について



16-2 ヒューズの交換

■PAユニットのヒューズ



■DC電源コードのヒューズ

シンナーやベンジンなどの有機溶剤を用いますと、塗装がはげたりしますので、絶対にご使用にならないでください。


本機にほこりや汚れなどが付着したときは、乾いたやわらかい布でふいてください。汚れのひどいときは、水で薄めた中性洗剤を少し含ませてふいてください。

ヒューズが切れ、本機が動作しなくなった場合は、原因を取り除いた上で、定格のヒューズと交換してください。


なお、ヒューズはPAユニットの内部と、付属のDC電源コードに付いています。

- ①分解手順(@P66)にしたがって、下カバーをはずします。
- ②切れたヒューズを取り出し、新しいヒューズ(4A)に取り替えます。
- ③下カバーを元どおりに取り付けます。

- ①下図を参照し、DC電源コードのヒューズホルダーを開きます。
- ②切れたヒューズを取り出し、新しいヒューズに取り替えます。
- ③元どおりにヒューズホルダーを閉じます。



16-3 リセットについて



全機能データを出荷時の状態に戻す



本機を運用中にCPUの誤動作や静電気などの外部要因で、ディスプレイの表示内容が異常になった場合は、いったん電源を切り、数秒後にもう一度電源を入れてください。

それでも異常があれば、次のようにリセット操作を行ってください。 リセット操作をすると、メモリーチャンネルやイニシャルセットモード などを含む、すべての機能データを工場出荷時の状態に戻します。

- ①(POWER)を1秒以上押し、いったん電源を切ります。
- ②M-CH用 UP と ON を押しながら、 POWER を押してもう一度電源を入れると、工場出荷時の状態に戻ります。
- ※リセット操作を行った場合は、メモリーチャンネルの内容がすべて消去されるので、再度運用に必要な周波数やモードなどを書き込んでください。

# 16-4 故障のときは

本機は、すべて厳重な品質管理と厳しい検査により出荷されておりますが、万一故障が生じたときは、弊社各営業所サービス係まで、その状況をできるだけ具体的にご連絡ください。

#### ●保証書について

保証書は販売店で所定事項(お買い上げ日、販売店名)を記入のうえお渡しいたしますので、記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。

#### ●修理を依頼されるとき

次項の「トラブルシューティング」にしたがって、もう一度調べていた だき、それでも具合の悪いときは、次の処置をしてください。

## 保証期間中は

お買い上げの販売店にご連絡ください。

保証規定にしたがって修理させていただきますので、保証書を添えて ご依頼ください。

#### 保証期間後は

お買い上げの販売店にご連絡ください。

修理することにより機能を維持できる製品については、ご希望により 有料で修理させていただきます。

#### ●アフターサービスについてわからないときは

お買い上げの販売店または弊社各営業所サービス係にお問い合わせください。

#### 16-5 トラブルシューティング

故障と思われるときでも、もう一度下表にしたがって点検、確認してく ださい。

症。尖尖状	原。因。	処 置	参照ページ
電源が入らない	電源コードの接続不良	接続をやりなおす	P6、8
	電源コネクターの接触不良	接続ピンを点検する	P6、8
	ヒューズの断線	原因を取り除き、ヒューズを取り替え る	P76
	前面パネルと本体の接続不良	前面パネルと本体の接続をやりなおす、 または別売品のセパレートケーブルで 接続する	P3
スピーカーから音が出な い、または小さい	AFツマミが左いっぱいに回し切って いる	AFツマミを右に回し、聞きやすい音 量に調整する	P17
	外部スピーカーの接続ケーブルが切れ ている	接続ケーブルを点検し、正常にする	P1、2
	前面パネルのPHONESジャックに スピーカーを接続している	前面パネル裏面のスイッチをSPE- AKERに切り替える	Ρl
	PHONESジャックにヘッドホンを 接続している	ヘッドホンをはずす	Ρl
·	送信状態になっている	受信状態にする	
	簡易バンドスコープ機能でスイープし ている	スイープを"ストップ"する	P41

進、状		<b>9</b> . <b>2</b>	参照ページ
ヘッドホンからの音が大 きすぎる	前面パネル裏面のスイッチをSPE- AKERに切り替える	前面パネル裏面のスイッチをPHO- NESに切り替える	Ρl
感度が悪く強力な局しか 聞こえない	アンテナの不良または同軸ケーブルの ショート・断線	アンテナと同軸ケーブルを点検し、正 常にする	P2、5
	アンテナの接続が間違えている	ANT 1コネクターにHF/50MHZ、 ANT 2コネクターに144MHz用を接 続する	P2
	ATT機能が"ON"になっている	ATT機能を"OFF"にする	P42
	RFツマミが左いっぱいに回し切ってい る	イニシャルセットモードで「RF GAIN 項目」を"OFF"にするか、RFツマミ をセンター位置にする	P18、59
受信信号が正しく復調さ れない	モードの設定が間違えている	モードを変えてみる	P22
メインダイヤルを回して も周波数が変化しない	ダイヤルロック機能が"ON"になって いる	ダイヤルロック機能を"OFF"にする	P45
プログラムスキャンがス タートしない	M-CHのP1/P2に、同じ周波数が書き 込まれている	M-CHのP1/P2に、それぞれ違った周 波数を書き込む	P54
正常に受信でき、電波も 出ているが交信できない	スプリット機能が"ON"になっている(送 受信の周波数が違う)	スプリット機能を"OFF"にする	P49
電波が出ない、または電 波が弱い	送信時、アマチュアバンド以外になっ ている	アマチュアバンド以外は送信できない ので、周波数をアマチュアバンドにセ ットする	P75
	送信出力の設定レベルが小さい	設定レベルを大きくする	P46
	マイク感度の設定レベルが小さい	設定レベルを大きくする	P24、28、30
	アンテナの不良または同軸ケーブルの ショート・断線	アンテナと同軸ケーブルを点検し、正 常にする	P2、5
	アンテナの接続が間違えている	ANT 1コネクターにHF/50MHz、 ANT 2コネクターに144MHz用を接 続する	P2
	アンテナのSWRが3以上になっている	アンテナを調整し、SWRを低くする	P63
SSB送信時に変調がひ ずみ、外部雑音が多いと 指摘された	マイク感度の設定レベルが大きい	音声のピークでALCメーターの振れが ALCゾーンを超えないようにマイク感 度を調整しなおす	P24
外部エレクトロニックキ ーヤーでのキーイングが 正常にできない	エレクトロニックキーヤーのスイッチ ング回路が十分に"ON"となっていない (半導体SW時)	"ON"時の残電圧が0.4V以下になるようにする	
RFツマミを回しても、感 度調整ができない	RF GAIN機能が"OFF"になっている	イニシャルセットモードで「RF GAIN 項目」を"ON"にする	P59、62

■一般仕様

●受信 周 波 数 範 囲:表示範囲 30kHz~146.0000MHz

保証範囲 500kHz~ 4.0000MHz

4.5000~ 8.0000MHz

9.0000~ 29.9950MHz

50.0000~ 54.0000MHz

144.0000~146.0000MHz

●送 信 周 波 数 範 囲:1.9MHz帯 1.9075~ 1.9125MHz

3.5MHz帯 3.5000~ 3.5750MHz

3.8MHz带 3.7470~ 3.7540MHz

3.7910~ 3.8050MHz

7MHz帯 7.0000~ 7.1000MHz

10MHz帯 10.1000~ 10.1500MHz

14MHz帯 14.0000~ 14.3500MHz

18MHz帯 18.0680~ 18.1680MHz

21MHz帯 21.0000~ 21.4500MHz

24MHz帯 24.8900~ 24.9900MHz

28MHz帯 28.0000~ 29.7000MHz

50MHz帯 50.0000∼ 54.0000MHz

144MHz帯 144.0000~146.000MHz

●電 波 の 型 式: A3J(USB/LSB)、A1(CW)、F1(RTTY)、A3(AM)、F3(FM)

WFM(受信のみ)

●周 波 数 分 解 能:最小1Hz

●メモリーチャンネル数:102チャンネル

●アンテナインピーダンス:50Ω 不平衡

●ア ン テ ナ 端 子: M型 2系統(HF/50MHz用、144MHz用)

●使 用 温 度 範 囲:-10~+60℃

●周 波 数 安 定 度:±5ppm以内(0~50°C:TYP.)

オプションのCR-502装着時は±0.5ppm以内(TYP.)

●接 地 方 式:マイナス接地

●電 源 電 圧: DC13.8V ±15%

●消 費 電 流:受信待ち受け時 1.7A 受信出力最大時 1.9A

送信出力最大時 20A(IC-706)

6A(IC-706S)

●外 形 寸 法:167(W)×58(H)×200(D)mm(突起物を除く)

●重 **罿**:約2.5kg

■送信部

●送 信 出

力:

周波数帯	また。	.JC-706	ic-706s
1.9~28MHz帯	SSB/CW/RTTY/FM	100~5W	10~0.5W
1.9 200111249	AM	40~2W	4~0.2W
50MHz帯	SSB/CW/RTTY/FM	50~2.5W	10~0.5W
	АМ	20~1W	4~0.2W
144MHz帯	SSB/CW/RTTY/FM	10~1W	
	AM	4~1W	

```
式:SSB(平衡変調)、AM(低電力変調)、FM(リアクタンス変調)
●変
             方
●ス プ リ ア ス 発 射 強 度:-50dB以下(HF帯)
                      -60dB以下(50/144MHz帯)
            抑
                圧
                    比:40dB以上
●搬
    送
        波
●不要側波帯抑圧比:50dB以上
●マイクロホンインピーダンス:600Ω
■受信部
                    式:SSB/CW/RTTY/AM/WFM
             方
●受
                        ダブルスーパーヘテロダイン方式
                      FΜ
                        トリプルスーパーヘテロダイン方式
中
     間
               波
                    数:第一 SSB/FM
                                    69.0115MHz
          唐
                          CW
                                    69.0106MHz
                                    69.0105MHz
                          RTTY
                          AM
                                    69.0100MHz
                                    70.7000MHz
                          WFM
                      第二 SSB/FM
                                    9.0115MHz
                                    9.0106MHz
                          CW
                                    9.0105MHz
                          RTTY
                                    9.0100MHz
                           AM
                          WFM
                                    10.7000MHz
                      第三 FM
                                    455kHz
                    度:SSB/CW/RTTY
●受
       信
             感
                        1.8~4MHz、4.5~8MHz、9~29.9950MHz、50~54MHz、144~146MHz
 (プリアンプ"ON"時: TYP.)
                         -16dB\(\mu(0.16\(\mu\V))\)以下 10dB S/N
                       AM
                        0.5~1.8MHz
                         +30dB \(\mu(31.6 \(\mu\V))\) 以下 10dB S/N
                        1.8~4MHz、4.5~8MHz、9~29.9950MHz、50~54MHz、144~146MHz
                         +6dB\(2.0\(\rho\V)\)以下 10dB S/N
                      FM
                        28.0~29.7MHz
                         -6dBμ(0.5μV)以下 12dB SINAD
                        50.0~54.0MHz、144~146MHz
                         度:SSB +15dB \(\mu(5.6 \mu\V))以下
    ケル
            チ
●ス
 (プリアンプ"ON"時)
                       FΜ
                            -6dB\mu(0.5\mu V)以下
                    度:SSB/CW/RTTY 2.3kHz以上/-6dB
          択
                                     4.0kHz以下/-60dB
 (ノーマル時)
                                     6.0kHz以上/-6dB
                       AM
                                    20.0kHz以下/-40dB
                       FM
                                    12.0kHz以上/-6dB
                                    30.0kHz以下/-50dB
●ス プ リ ア ス 妨 害 比:70dB以上(VHF帯の中間周波数妨害比を除く)
                    カ:2.0W以上(8Ω負荷 10%歪率時)
●低
               出
      唐
          波
●低周波出カインピーダンス:8Ω
       T 可変範囲:±1kHz
   1
```

※測定値はJAIA(日本アマチュア無線機器工業会)で定めた測定法によります。 ※定格、外観、仕様などは、改良のため、予告なく変更することがあります。

<sup>80</sup> 

品質がテーマです。	

# アイコム株式会社